SL: LINGOBUD – NAVODILA ZA UPORABO

TEHNIČNI PODATKI

Model izdelka: KY55
Baterija: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Vhodna moč: 5V ⎓ 1A
Različica Bluetooth: 5.4
Delovna frekvenca: 2402–2480 MHz
Največja izhodna moč RF: 20 dBm

Specifikacije polnilne škatlice

Zaslon: 1,47-palčni barvni zaslon
Ločljivost: 320 × 172 slikovnih pik
Pomnilnik: 16/32 MB
Čip: AB
Hallov senzor: Podprto
Bluetooth: BT 5.4


Specifikacije slušalk

Čip: AB
Hallov senzor: Podprto
Bluetooth: BT 5.4
Zmanjšanje hrupa: Podprto

PREGLED IZDELKA

LINGOBUD KY55 so brezžične slušalke Bluetooth s pametno polnilno škatlico z barvnim zaslonom na dotik. Naprava podpira predvajanje zvoka, telefonske klice, zmanjšanje hrupa in funkcije prevajanja prek pripadajoče mobilne aplikacije.

A. **Polnilna škatlica**: Polnilna škatlica ima zaslon, gumb za vklop, predal za slušalke in polnilna vrata USB Type-C.
B. **Slušalke**: Slušalke imajo upravljanje na dotik za predvajanje glasbe, telefonske klice, zmanjšanje hrupa in druge funkcije.



1. Gumb za vklop
2. Polnilna vrata USB Type-C
3. Gumb MFB

Prikazi na zaslonu: Na zaslonu polnilne škatlice preverite ikone stanja, da potrdite stanje povezave in raven napolnjenosti baterij.




1. **Povezava škatlice in aplikacije:** Ikona povezave se prikaže, ko je polnilna škatlica povezana z aplikacijo. Če ikona ni prikazana, škatlica ni povezana z aplikacijo.
2. **Raven baterije leve slušalke:** Prikazuje stanje baterije leve slušalke, ko je ta v polnilni škatlici.
3. **Raven baterije desne slušalke:** Prikazuje stanje baterije desne slušalke, ko je ta zunaj polnilne škatlice.
4. **Raven baterije polnilne škatlice:** Prikazuje preostalo raven baterije polnilne škatlice.

NAVODILA ZA UPORABO

1. **Upravljanje slušalk**

Slušalke podpirajo upravljanje na dotik. Za uporabo sledite spodnjim navodilom.



Funkcija	Upravljanje
Predvajanje/premor	Enkrat se dotaknite katere koli slušalke.
Naslednja skladba	Dvakrat se dotaknite desne slušalke.
Prejšnja skladba	Dvakrat se dotaknite leve slušalke.
Povečanje glasnosti	Trikrat se dotaknite desne slušalke.
Zmanjšanje glasnosti	Trikrat se dotaknite leve slušalke.
Sprejem/končanje klica	Enkrat se dotaknite katere koli slušalke.
Zavrnitev klica	Pritisnite in držite katero koli slušalko 2 sekundi.
Glasovni pomočnik	Pritisnite in držite levo slušalko 1,5 sekunde.
Preklop načina zmanjšanja hrupa	Pritisnite in držite desno slušalko 1,5 sekunde.
Vklop	Pritisnite in držite katero koli slušalko 1,5 sekunde.
Izklop	Pritisnite in držite katero koli slušalko 3 sekunde.

Samodejno seznanjanje: Slušalke se samodejno vklopijo in začnejo seznanjanje, ko jih vzamete iz polnilne škatlice.

Ročno seznanjanje: V telefonu vklopite Bluetooth in poiščite slušalke na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth. Za povezavo izberite ustrezno ime naprave.

2. **Upravljanje polnilne škatlice**

Funkcija	Upravljanje
Vklop	Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde.
Izklop	Na zaslonu polnilne škatlice odprite meni in izberite Power Off.
Vklop/izklop zaslona	Enkrat pritisnite gumb za vklop.
Vrnitev na začetni zaslon	Enkrat pritisnite gumb za vklop.

Opomba: Večnamenski gumb (MFB) lahko nastavite v aplikaciji pod **My Devices > Charging Case > Button**.

3. **Prenos aplikacije**

Za dostop do funkcij prevajanja in drugih podprtih funkcij prenesite in namestite aplikacijo **AI EarLink**.

1. Skenirajte kodo QR, priloženo napravi ali prikazano v nastavitvah polnilne škatlice.
2. Prenesite in namestite aplikacijo na pametni telefon.
3. Odprite aplikacijo ter se registrirajte ali prijavite v svoj račun.

Za pomoč glejte sliki 1 in 2.

Slika 1: Koda QR za prenos aplikacije.

Slika 2: Zaslon za registracijo/prijavo v aplikaciji.



4. **Povezava polnilne škatlice z aplikacijo**

Za pravilno delovanje sledite spodnjim korakom:


1. S čitalnikom kod QR v brskalniku ali vgrajeno kamero telefona skenirajte kodo QR, prikazano na polnilni škatlici. Če aplikacije še niste prenesli, jo prenesite (glejte sliko 3).

Slika 3: Skeniranje kode QR.



2. Odprite aplikacijo. Ko vas aplikacija pozove, ji dodelite dovoljenja, potrebna za pravilno delovanje (glejte sliko 4).

Slika 4: Nastavitve dovoljenj aplikacije.




3. V aplikaciji tapnite **Add**. Aplikacija bo samodejno poiskala bližnje naprave Bluetooth. Za povezavo polnilne škatlice izberite ustrezno ime naprave (glejte sliko 5).

Slika 5: Izbira polnilne škatlice.



4. Ko je polnilna škatlica povezana z aplikacijo, se prikaže poziv, da slušalke povežete prek nastavitev Bluetooth v telefonu. Za seznanitev in povezavo slušalk izberite ustrezno ime naprave Bluetooth (glejte sliko 6).

Slika 6: Povezovanje slušalk prek povezave Bluetooth.



5. **Uporaba funkcije prevajanja**

Funkcije prevajanja so dostopne prek aplikacije AI EarLink in združljive polnilne škatlice. Pred uporabo podprtih funkcij se prepričajte, da je polnilna škatlica povezana z aplikacijo in da so slušalke seznanjene s pametnim telefonom.

Razpoložljive možnosti prevajanja poiščite v vmesniku aplikacije in sledite navodilom na zaslonu.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Izdelek hranite stran od vode, prekomerne vlage in ekstremnih temperatur.
- Izdelka ne razstavljajte, ne spreminjajte in ga ne poskušajte popraviti sami.
- Če so slušalke, polnilna škatlica ali polnilni kabel poškodovani, izdelka ne uporabljajte več.
- Uporabljajte združljiv vir napajanja in polnilni kabel.
- Izdelek in njegovo dodatno opremo hranite zunaj dosega majhnih otrok. Majhni deli lahko povzročijo zadušitev.
- Izdelek zaščitite pred udarci in prekomernim pritiskom.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do posodobitve izdelka in teh navodil brez predhodnega obvestila.
- Garancija morda ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, v skladu z veljavnimi garancijskimi pogoji in zakonodajo o varstvu potrošnikov.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.