


RO: LUMECLIP – MANUAL DE UTILIZARE

Lampă solară TX-200 pentru decorațiuni și iluminare



Caracteristici:

- Baterie încorporată de mare capacitate
- Bec LED 5630 cu lumină intensă
- Reglare în trei moduri
- Algoritm inteligent pentru detectarea mișcării
- Instalare ușoară cu suport
- Montare pe perete cu șuruburi

Specificații:

- **Model:** TX-200
- **Opțiuni de iluminare:** Alb cald, alb rece (opțional)
- **Culoare carcasă:** Alb sau negru (opțional)
- **Panou solar:** 5V / 200mA
- **Baterie:** 3,7V / 1200mAh
- **Dimensiuni (L×l×î):** 200×40,5×25 mm
- **Număr de detecții:** Până la 500 de detectări
- **Distanță de detectare:** 6–10 metri

Instrucțiuni de utilizare:

- **Buton MODE:** Apăsați și mențineți apăsat **2 secunde** pentru pornire. Apăsare scurtă pentru comutarea între cele trei moduri. După al treilea mod, o apăsare scurtă va opri lampa.
- **Canal pentru suport:** După instalarea suportului, corpul lămpii poate fi introdus direct în canalul central din spate.
- **Sloturi pentru șuruburi:** Situate pe partea din spate, în stânga și dreapta, cu o formă asemănătoare unui dovleac. Șuruburile pot fi introduse direct în aceste sloturi pentru montaj pe perete.

Moduri de iluminare:

- **MOD 1:** Lampa se aprinde automat la întuneric. Când detectează mișcare, se luminează timp de **13 secunde**, apoi revine la o lumină redusă.
- **MOD 2:** Lampa se aprinde automat la întuneric. Când detectează mișcare, devine mai luminoasă, apoi **se stinge complet după 13 secunde** de la ultima detectare.
- **MOD 3:** Lampa rămâne slab iluminată pe tot parcursul nopții și se stinge la răsărit.

Starea indicatorului luminos:

- **Roșu:** Clipire lentă în timpul încărcării în Modul 1
- **Albastru:** Clipire lentă în timpul încărcării în Modul 2
- **Roz:** Clipire lentă în timpul încărcării în Modul 3
- **Roșu (clipire rapidă):** Indică protecția împotriva tensiunii scăzute a bateriei

Note importante:

- Instalați într-o zonă expusă la lumina directă a soarelui pentru performanțe optime.
- Nu instalați în locuri expuse la iluminat stradal puternic, deoarece acest lucru poate interfera cu senzorul lămpii.
- **Nu este recomandat copiilor sub 6 ani.**

Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.