


CZ: LUMECLIP – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Solární lampa TX-200 pro dekoraci a osvětlení



Vlastnosti:

- Vestavěná baterie s vysokou kapacitou
- Vysoce svítivá LED žárovka 5630
- Tři nastavitelné režimy
- Inteligentní algoritmus pohybového senzoru
- Snadná instalace pomocí držáku
- Možnost montáže na stěnu pomocí šroubů

Specifikace:

- **Model:** TX-200
- **Možnosti osvětlení:** Teplá bílá, studená bílá (volitelné)
- **Barva krytu:** Bílá nebo černá (volitelné)
- **Solární panel:** 5V / 200mA
- **Baterie:** 3,7V / 1200mAh
- **Rozměry (D×Š×V):** 200×40,5×25 mm
- **Dosah detekce:** Až 500 detekcí
- **Snímací vzdálenost:** 6–10 metrů

Návod k použití:

- **Tlačítko MODE:** Podržte **2 sekundy** pro zapnutí. Krátkým stisknutím přepínáte mezi třemi režimy. Po třetím režimu krátký stisk lampu vypne.
- **Drážka pro držák:** Po instalaci držáku lze tělo lampy přímo zasunout do střední zadní drážky.
- **Otvor pro šrouby:** Nachází se vzadu na levé a pravé straně, má tvar tykve. Šrouby lze přímo zasunout do těchto otvorů pro montáž na stěnu.

Režimy osvětlení:

- **REŽIM 1:** Lampa se automaticky zapne ve tmě. Při detekci pohybu se jas zvýší na **13 sekund**, poté se ztlumí.
- **REŽIM 2:** Lampa se automaticky zapne ve tmě. Při detekci pohybu se rozsvítí jasněji, poté se **po 13 sekundách** od poslední detekce úplně vypne.
- **REŽIM 3:** Lampa zůstane po celou noc slabě svítit a při svítání se vypne.

Stav kontrolky:

- **Červená:** Pomalu bliká při nabíjení v režimu 1
- **Modrá:** Pomalu bliká při nabíjení v režimu 2
- **Růžová:** Pomalu bliká při nabíjení v režimu 3
- **Červená (rychlé blikání):** Indikuje ochranu proti nízkému napětí baterie

Důležité poznámky:

- Instalujte na místo s přímým slunečním světlem pro optimální výkon.
- Neinstalujte v místech s intenzivním pouličním osvětlením, protože to může narušit senzor lampy.
- Nevhodné pro děti mladší **6 let**.

Návody k recyklaci a odstranění:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.