


SK: LUMECLIP – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Solárna lampa TX-200 na dekoráciu a osvetlenie



Vlastnosti:

- Vstavaná batéria s vysokou kapacitou
- Vysoko svietivá LED žiarovka 5630
- Trojstupňové nastavenie režimov
- Inteligentný algoritmus pohybového senzora
- Jednoduchá inštalácia pomocou držiaka
- Možnosť montáže na stenu pomocou skrutiek

Špecifikácie:

- **Model:** TX-200
- **Možnosti osvetlenia:** Teplá biela, studená biela (voliteľné)
- **Farba krytu:** Biela alebo čierna (voliteľné)
- **Solárny panel:** 5V / 200mA
- **Batéria:** 3,7V / 1200mAh
- **Rozmery (D×Š×V):** 200×40,5×25 mm
- **Dosah detekcie:** Až 500 detekcií
- **Snímacia vzdialenosť:** 6–10 metrov

Návod na použitie:

- **Tlačidlo MODE:** Podržte **2 sekundy** na zapnutie. Krátkym stlačením prepínajte medzi tromi režimami. Po treťom režime krátke stlačenie lampu vypne.
- **Drážka pre držiak:** Po inštalácii držiaka sa telo lampy zasunie priamo do stredovej zadnej drážky.
- **Otvor na skrutky:** Nachádza sa vzadu na ľavej a pravej strane, má tvar tekvice. Skrutky sa môžu priamo zasunúť do týchto otvorov na montáž na stenu.

Režimy osvetlenia:

- **REŽIM 1:** Lampa sa automaticky zapne v tme. Pri detekcii pohybu sa jas zvýši na **13 sekúnd**, potom sa opäť stlmí.
- **REŽIM 2:** Lampa sa automaticky zapne v tme. Pri detekcii pohybu sa rozsvieti jasnejšie, potom sa **po 13 sekundách** od poslednej detekcie úplne vypne.
- **REŽIM 3:** Lampa zostane celú noc tlmene svietiť a pri úsvite sa vypne.

Stav indikátora:

- **Červená:** Pomalé blikanie pri nabíjaní v režime 1
- **Modrá:** Pomalé blikanie pri nabíjaní v režime 2
- **Ružová:** Pomalé blikanie pri nabíjaní v režime 3
- **Červená (rýchle blikanie):** Indikuje ochranu pred nízkym napätím batérie

Dôležité poznámky:

- Inštalujte na miesto s priamym slnečným svetlom pre optimálny výkon.
- Neinštalujte na miesta s intenzívnym pouličným osvetlením, pretože to môže narušiť senzor lampy.
- Nevhodné pre deti mladšie **ako 6 rokov**.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.