


## PL: LUMECLIP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Lampa solarna TX-200 do dekoracji i oświetlenia



#### Funkcje:

- Wbudowana bateria o dużej pojemności
- Wysokowydajna żarówka LED 5630
- Trzy tryby regulacji
- Inteligentny algorytm czujnika ruchu
- Łatwy montaż na wsporniku
- Możliwość montażu na ścianie za pomocą śrub

#### Specyfikacja:

- **Model:** TX-200
- **Opcje światła:** Ciepła biel, zimna biel (opcjonalnie)
- **Kolor obudowy:** Biały lub czarny (opcjonalnie)
- **Panel słoneczny:** 5V / 200mA
- **Bateria:** 3,7V / 1200mAh
- **Wymiary (D×S×W):** 200×40,5×25 mm
- **Zasięg detekcji:** Do 500 wykryć
- **Zasięg czujnika:** 6–10 metrów

#### Instrukcja obsługi:

- **Przycisk MODE:** Przytrzymaj **2 sekundy**, aby włączyć. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby. Po trzecim trybie krótkie naciśnięcie wyłącza lampę.
- **Rowek na uchwyt:** Po zamontowaniu uchwytu wsuń lampę bezpośrednio w środkowy rowek z tyłu.
- **Otwory na śruby:** Znajdują się z tyłu po lewej i prawej stronie, mają kształt dyni. Śruby można włożyć bezpośrednio w te otwory do montażu na ścianie.

#### Tryby oświetlenia:

- **TRYB 1:** Lampa włącza się automatycznie po zmroku. Po wykryciu ruchu rozjaśnia się na **13 sekund**, a następnie przygasa.
- **TRYB 2:** Lampa włącza się automatycznie po zmroku. Po wykryciu ruchu świeci jaśniej, a następnie wyłącza się **po 13 sekundach** od ostatniego wykrycia ruchu.
- **TRYB 3:** Lampa świeci przyciemnionym światłem przez całą noc i wyłącza się o świcie.

### Stan diody sygnalizacyjnej:

- **Czerwony:** Wolne miganie podczas ładowania w Trybie 1
- **Niebieski:** Wolne miganie podczas ładowania w Trybie 2
- **Różowy:** Wolne miganie podczas ładowania w Trybie 3
- **Czerwony (szybkie miganie):** Wskazuje tryb ochrony przy niskim poziomie baterii

### Ważne uwagi:

- Instaluj w miejscu z bezpośrednim nasłonecznieniem dla optymalnej wydajności.
- Nie instaluj w miejscach o silnym oświetleniu ulicznym, ponieważ może to zakłócać działanie czujnika lampy.
- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej **6 roku życia**.

### Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.