


BG: LUMECIP – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Соларна лампа TX-200 за декорация и осветление



Характеристики:

- Вградена батерия с висока капацитет
- Високоярка LED крушка 5630
- Тристепенно регулиране на режима
- Интелигентен алгоритъм за сензор за движение
- Лесен монтаж със стойка
- Монтаж на стена с винтове

Спецификации:

- **Модел:** TX-200
- **Опции за осветление:** Топла бяла, студена бяла (по избор)
- **Цвят на корпуса:** Бял или черен (по избор)
- **Соларен панел:** 5V / 200mA
- **Батерия:** 3,7V / 1200mAh
- **Размери (Д×Ш×В):** 200×40,5×25 мм
- **Брой засичания:** До 500 детекции
- **Разстояние на засичане:** 6–10 метра

Инструкции за употреба:

- **Бутон MODE:** Натиснете и задръжте **2 секунди**, за да включите. Кратко натискане превключва между трите режима. След третия режим краткото натискане изключва лампата.
- **Улей за стойка:** След като стойката бъде монтирана, тялото на лампата може да се постави директно в централния заден улей.
- **Отвори за винтове:** Разположени в задната част, отляво и отдясно, с форма на тиква. Винтовете могат да бъдат директно поставени в тези отвори за монтаж на стена.

Режими на осветление:

- **РЕЖИМ 1:** Лампата автоматично се включва на тъмно. Когато засече движение, свети по-ярко за **13 секунди**, след което отново намалява яркостта.
- **РЕЖИМ 2:** Лампата автоматично се включва на тъмно. Когато засече движение, свети по-ярко, след което **се изключва напълно 13 секунди** след последното засичане.
- **РЕЖИМ 3:** Лампата остава слабо осветена през цялата нощ и се изключва при изгрев.

Състояние на индикаторната светлина:

- **Червено:** Бавно мигане при зареждане в режим 1
- **Синьо:** Бавно мигане при зареждане в режим 2
- **Розово:** Бавно мигане при зареждане в режим 3
- **Червено (бързо мигане):** Показва режим на защита от ниско напрежение на батерията

Важни забележки:

- Инсталирайте на място с пряка слънчева светлина за оптимална работа.
- Не монтирайте в зони с интензивно улично осветление, тъй като това може да попречи на сензора на лампата.
- **Не е подходящо за деца под 6 години.**

Указания за рециклиране и изхвърляне:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.