


## LT: LUMECLIP – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### TX-200 saulės lempa dekoravimui ir apšvietimui



#### Funkcijos:

- Integruota didelės talpos baterija
- Ryškus 5630 LED lemputė
- Trys reguliuojami režimai
- Išmanus judesio jutiklio algoritmas
- Lengvas montavimas su laikikliu
- Tvirtinimas prie sienos su varžtais

#### Techninės specifikacijos:

- **Modelis:** TX-200
- **Apšvietimo parinktys:** Šilta balta, šalta balta (pasirinktinai)
- **Korpuso spalva:** Balta arba juoda (pasirinktinai)
- **Saulės baterija:** 5V / 200mA
- **Akumulatorius:** 3,7V / 1200mAh
- **Matmenys (I×P×A):** 200×40,5×25 mm
- **Aptikimų skaičius:** Iki 500 aktyvacijų
- **Jutiklio veikimo atstumas:** 6–10 metrų

#### Naudojimo instrukcijos:

- **MODE mygtukas:** Paspauskite ir laikykite **2 sekundes**, kad įjungtumėte. Trumpas paspaudimas perjungia tris režimus. Po trečio režimo trumpas paspaudimas išjungia lempą.
- **Laikiklio griovelis:** Sumontavus laikiklį, lempos korpusą galima tiesiogiai įstatyti į centrinį griovelį gale.
- **Varžtų angos:** Yra gale, kairėje ir dešinėje pusėje, moliūgo formos. Varžtai gali būti tiesiogiai įsukti į šias angas sieniniam montavimui.

#### Apšvietimo režimai:

- **REŽIMAS 1:** Lempa automatiškai įsijungia tamsoje. Aptikus judesį, ji **13 sekundžių** šviečia ryškiau, tada vėl tampa blanki.
- **REŽIMAS 2:** Lempa automatiškai įsijungia tamsoje. Aptikus judesį, ji tampa ryškesnė, tada **visiškai išsijungia po 13 sekundžių**, jei daugiau neaptinka judesio.
- **REŽIMAS 3:** Lempa visą naktį šviečia blankiai ir išsijungia auštant.

### Indikatoriaus lemputės būseną:

- **Raudona:** Lėtai mirksi kraunant 1 režimu
- **Mėlyna:** Lėtai mirksi kraunant 2 režimu
- **Rožinė:** Lėtai mirksi kraunant 3 režimu
- **Raudona (greitai mirksi):** Rodo akumuliatoriaus apsaugą nuo žemos įtampos

### Svarbios pastabos:

- Įrenkite vietoje, kurioje tiesiogiai patenka saulės šviesa, kad pasiektumėte geriausią veikimą.
- Neįrenkite vietose su stipriu gatvių apšvietimu, nes tai gali trukdyti lempos jutikliui.
- **Netinka vaikams iki 6 metų.**

### Instrukcijos dėl perdirbimo ir išmetimo:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.