

DE: LUMICAN – BENUTZERHANDBUCH

Montage- und Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummer: MH2026-1

Nennspannung: DC 1,2 V, 0,1 A

Nennleistung: 0,12 W

Batterie: wiederaufladbare Ni-Mh AAA 1,2 V

Schutzart: IP44

ERSTE VERWENDUNG

Schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die Position „ON“. Platzieren Sie die Solarleuchte an einem Ort, an dem sie täglich mindestens 8 Stunden direktes Sonnenlicht erhält. Dadurch wird sichergestellt, dass die wiederaufladbare Batterie ihre maximale Ladekapazität erreicht.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn sich die Leuchte nach 8 Stunden Ladezeit bei Dämmerung nicht automatisch einschaltet, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte an einem Ort mit ausreichend direktem Sonnenlicht steht und tagsüber nicht im Schatten liegt.
 - Stellen Sie sicher, dass der Lichtsensor nachts nicht durch andere Lichtquellen beeinflusst wird, z. B. Straßenlaternen oder Innenbeleuchtung.
 - Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingesetzt ist, mit der richtigen Polarität.
 - Vergewissern Sie sich, dass der ON/OFF-Schalter auf „ON“ steht.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.