

HR: MATHDOODLE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ploča za pisanje s kalkulatorom

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: MATHDOODLE

Model: D65

Baterija: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Sučelje za punjenje: Micro USB

Ulaz za punjenje: 5 V = 0,5 A

Vrijeme punjenja: Približno 1–2 sata

Težina proizvoda: Približno 170 g


Dimenzije proizvoda: 200 × 154 × 21 mm

Radna temperatura: 10 °C do 50 °C

Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C

Dobno ograničenje: 3+

PREGLED PROIZVODA



1. Zaslon
2. Gumb za brisanje
3. Gumb za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
4. Gumb za odabir načina rada
5. Gumb za brisanje
6. Ploča za pisanje
7. Gumb za potvrdu
8. Kontrola glasnoće

FUNKCIJE



1. **Gumb za uključivanje:** Pritisnite i držite približno 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja.
2. **Gumb MT:** Vježbajte zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.
3. **Gumb ND:** Vježbajte rastavljanje brojeva unutar 10, 20, 100 i 1000.
4. **Gumb CM:** Vježbajte pisano računanje za zbrajanje, oduzimanje i množenje. Pri rješavanju pisanih zadataka:
 - Poravnajte znamenke prema njihovoj mjesnoj vrijednosti.
 - Računajte zdesna nalijevo.
 - Pri zbrajanju po potrebi prenosite.
 - Pri oduzimanju po potrebi posuđujte.
5. **Gumb Clear:** Briše sav sadržaj s ploče za pisanje.
6. **Gumb +/-:** Vježbajte zbrajanje i oduzimanje s jednoznamenkastim, dvoznamenkastim i troznamenkastim brojevima.
7. **Gumb $\times/\div$:** Vježbajte množenje i dijeljenje s jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojevima.
8. **Gumb LVL:** Odaberite razinu težine za aritmetičke vježbe. Uređaj nudi 9 razina težine za vježbanje zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja.
9. **Gumb Matematičke igre:** Uređaj uključuje 7 edukativnih matematičkih igara:
 - Zapamti brojeve
 - Pronađi najveći ili najmanji broj
 - Pronađi uzorak
 - Popuni broj koji nedostaje
 - Usporedi brojeve
 - Majstorski izazov
 - Igra 24 boda
10. **Gumb Timer:** Postavite vrijeme za odgovor na 5 sekundi, 10 sekundi ili isključite timer.
Pažnja: Funkcija timera nije dostupna u načinu igre.

Automatsko isključivanje: Radi štednje baterije uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta neaktivnosti.

PREGLED NAČINA IGRE

- **Zapamti brojeve:** Niz brojeva prikazuje se 3 sekunde prije nego što nestane. Zapamtite brojeve i unesite ih točno u zadanom vremenu.
- **Pronađi najveći ili najmanji broj:** Na zaslonu se prikazuju tri broja. Poslušajte uputu i odaberite najveći ili najmanji broj prije isteka vremena.

- **Pronađi uzorak:** Prikazuje se niz brojeva koji slijedi matematički uzorak. Prepoznajte uzorak i unesite sljedeći broj u nizu unutar vremenskog ograničenja.
 - **Popuni broj koji nedostaje:** Dovršite matematičku jednadžbu unosom broja koji nedostaje prije isteka timera.
 - **Usporedi brojeve:** Usporedite vrijednosti s obje strane jednadžbe odabirom znaka ">" (veće od) ili "<" (manje od).
 - **Majstorski izazov:** Sveobuhvatan aritmetički izazov s 9 razina težine. Dovršite što više pitanja u zadanom vremenu. Razina težine može se prilagoditi pomoću gumba za odabir razine.
 - **Igra 24 boda:** Na zaslonu se prikazuju četiri broja. Odaberite tri broja čiji zbroj iznosi 24 i unesite ih pravilnim redoslijedom prije isteka vremena.
-

UPOZORENJA

1. Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, ne uranjajte ga u vodu i ne stavljajte ga blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
 2. Ambalažni materijali nisu igračke. Držite ih izvan dohvata dojenčadi i male djece kako biste spriječili rizik od gušenja.
 3. Ovaj je proizvod namijenjen uporabi pod izravnim nadzorom odrasle osobe. Odrasla osoba treba ukloniti svu ambalažu prije nego što proizvod preda djetetu.
 4. Ne dopustite djeci da rastavljaju, oštećuju ili bacaju proizvod. To može uzrokovati ozljede ili opasnost od gušenja zbog sitnih dijelova.
 5. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću uporabu jer sadrži važne sigurnosne i radne informacije.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.