

SL: MATHDOODLE – NAVODILA ZA UPORABO

Tabla za pisanje z kalkulatorjem

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: MATHDOODLE

Model: D65

Baterija: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Polnilni priključek: Micro USB

Vhod za polnjenje: 5 V = 0,5 A

Čas polnjenja: Približno 1–2 uri

Teža izdelka: Približno 170 g


Dimenzije izdelka: 200 × 154 × 21 mm

Delovna temperatura: 10 °C do 50 °C

Temperatura shranjevanja: -20 °C do 60 °C

Starostna omejitev: 3+

PREGLED IZDELKA



1. Zaslon
2. Gumb za brisanje
3. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
4. Gumb za izbiro načina
5. Gumb Delete (Izbriši)
6. Pisalna tabla
7. Gumb za potrditev
8. Nadzor glasnosti

FUNKCIJE



1. **Gumb za vklop:** Pritisnite in držite približno 2 sekundi, da napravo vklopite ali izklopite.
2. **Gumb MT:** Vadba seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.
3. **Gumb ND:** Vadba razstavljanja števil v območjih 10, 20, 100 in 1000.
4. **Gumb CM:** Vadba pisnega računanja za seštevanje, odštevanje in množenje. Pri reševanju pisnega računanja:
 - Poravnajte številke glede na njihovo mestno vrednost.
 - Računajte od desne proti levi.
 - Pri seštevanju po potrebi prenašajte enice.
 - Pri odštevanju si po potrebi izposodite.
5. **Gumb Clear:** Izbriše vso vsebino s pisalne table.
6. **Gumb +/-:** Vadba seštevanja in odštevanja z eno-, dvo- in trimestnimi števili.
7. **Gumb $\times/\div$:** Vadba množenja in deljenja z eno- in dvomestnimi števili.
8. **Gumb LVL:** Izberite stopnjo težavnosti računskih vaj. Naprava omogoča **9 stopenj težavnosti** za vadbo seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.
9. **Gumb Matematične igre:** Naprava vključuje **7 izobraževalnih matematičnih iger**:
 - Zapomni si števila
 - Poišči največje ali najmanjše število
 - Poišči vzorec
 - Dopolni manjkajoče število
 - Primerjaj števila
 - Mojstrski izziv
 - Igra 24 točk
10. **Gumb Časovnik:** Nastavite čas za odgovor na 5 sekund, 10 sekund ali izklopite časovnik.
Pozor: Funkcija časovnika ni na voljo v načinu igre.

Samodejni izklop: Za varčevanje z energijo baterije se naprava po **10 minutah** neaktivnosti samodejno izklopi.

PREGLED NAČINOV IGER

- **Zapomni si števila:** Zaporedje števil je prikazano 3 sekunde, nato izgine. Zapomnite si števila in jih pravilno vnesite v določenem času.
- **Poišči največje ali najmanjše število:** Na zaslonu so prikazana tri števila. Poslušajte navodilo in izberite največje ali najmanjše število, preden poteče čas.
- **Poišči vzorec:** Prikazano je zaporedje števil, ki sledi matematičnemu vzorcu. Prepoznavajte vzorec in vnesite naslednje število v zaporedju pred iztekom časa.
- **Dopolni manjkajoče število:** Dopolnite matematično enačbo tako, da vnesete manjkajoče število, preden poteče čas.

- **Primerjaj števila:** Primerjajte vrednosti na obeh straneh enačbe z izbiro znaka ">" (večje od) ali "<" (manjše od).
 - **Mojstrski izziv:** Celovit matematični izziv z **9 stopnjami težavnosti**. Rešite čim več nalog v določenem času. Stopnjo težavnosti lahko prilagodite z gumbi za izbiro ravni.
 - **Igra 24 točk:** Na zaslonu so prikazana štiri števila. Izberite tri števila, katerih vsota je 24, in jih v pravilnem vrstnem redu vnesite pred iztekom časa.
-

OPOZORILA

1. Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, ne potaplajte ga v vodo in ga ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
 2. Embalažni materiali niso igrače. Hranite jih izven dosega dojenčkov in majhnih otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
 3. Ta izdelek je namenjen uporabi pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Odrasla oseba mora pred uporabo odstraniti vso embalažo.
 4. Otrokom ne dovolite razstavljanja, poškodovanja ali metanja izdelka. To lahko povzroči poškodbe ali nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov.
 5. Shranite ta navodila za uporabo za prihodnjo uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije o varnosti in uporabi.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.