

SK: MATHDOODLE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Písacia tabuľka s kalkulačkou

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: MATHDOODLE

Model: D65

Batéria: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Nabíjacie rozhranie: Micro USB

Vstup nabíjania: 5 V = 0,5 A

Čas nabíjania: Približne 1–2 hodiny

Hmotnosť produktu: Približne 170 g


Rozmery produktu: 200 × 154 × 21 mm

Prevádzková teplota: 10 °C až 50 °C

Teplota skladovania: -20 °C až 60 °C

Vekové obmedzenie: 3+

PREHĽAD PRODUKTU



1. Displej
 2. Tlačidlo vymazania
 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (ON/OFF)
 4. Tlačidlo výberu režimu
 5. Tlačidlo Delete (Vymazať)
 6. Písacia tabuľka
 7. Tlačidlo potvrdenia
 8. Ovládanie hlasitosti
-

FUNKCIE



1. **Tlačidlo zapnutia:** Stlačte a podržte približne 2 sekundy na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
2. **Tlačidlo MT:** Precvičujte sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.
3. **Tlačidlo ND:** Precvičujte rozklad čísel v rozsahu 10, 20, 100 a 1000.
4. **Tlačidlo CM:** Precvičujte písomné výpočty na sčítanie, odčítanie a násobenie. Pri riešení písomných výpočtov:
 - Zarovnajte číslice podľa ich miestnej hodnoty.
 - Počítajte sprava doľava.
 - Pri sčítaní podľa potreby prenášajte.
 - Pri odčítaní si podľa potreby požičiavajte.
5. **Tlačidlo Clear:** Vymaže celý obsah z písacej tabuľky.
6. **Tlačidlo +/-:** Precvičujte sčítanie a odčítanie s jedno-, dvoj- a trojcifernými číslami.
7. **Tlačidlo $\times/\div$:** Precvičujte násobenie a delenie s jedno- a dvojcifernými číslami.
8. **Tlačidlo LVL:** Vyberte úroveň obtiažnosti aritmetických cvičení. Zariadenie ponúka 9 úrovní obtiažnosti na precvičovanie sčítania, odčítania, násobenia a delenia.
9. **Tlačidlo Matematické hry:** Zariadenie obsahuje 7 vzdelávacích matematických hier:
 - Zapamätaj si čísla
 - Nájdi najväčšie alebo najmenšie číslo
 - Nájdi vzor
 - Dopln chýbajúce číslo
 - Porovnaj čísla
 - Majstrovská výzva
 - Hra na 24 bodov
10. **Tlačidlo Časovač:** Nastavte čas odpovede na 5 sekúnd, 10 sekúnd alebo časovač vypnite.
Pozor: Funkcia časovača nie je dostupná v hernom režime.

Automatické vypnutie: Na úsporu energie batérie sa zariadenie automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.

PREHĽAD HERNÝCH REŽIMOV

- **Zapamätaj si čísla:** Sekvencia čísel sa zobrazí na 3 sekundy a potom zmizne. Zapamätajte si čísla a zadajte ich správne v stanovenom čase.
- **Nájdi najväčšie alebo najmenšie číslo:** Na obrazovke sa zobrazia tri čísla. Vypočujte si pokyn a vyberte najväčšie alebo najmenšie číslo pred uplynutím času.
- **Nájdi vzor:** Zobrazí sa sekvencia čísel podľa matematického vzoru. Rozpoznajte vzor a zadajte ďalšie číslo v poradí v časovom limite.

- **Doplň chýbajúce číslo:** Dokončíte matematickú rovnicu zadáním chýbajúceho čísla pred uplynutím časovača.
- **Porovnaj čísla:** Porovnajte hodnoty na oboch stranách rovnice výberom znaku ">" (väčšie ako) alebo "<" (menšie ako).
- **Majstrovská výzva:** Komplexná aritmetická výzva s 9 úrovňami obtiažnosti. Vyriešte čo najviac otázok v stanovenom čase. Úroveň obtiažnosti je možné upraviť pomocou tlačidiel výberu úrovne.
- **Hra na 24 bodov:** Na obrazovke sa zobrazia štyri čísla. Vyberte tri čísla, ktorých súčet je 24, a zadajte ich v správnom poradí pred uplynutím času.

UPOZORNENIA

1. Nevystavujte tento výrobok vysokým teplotám, neponárajte ho do vody a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
2. Obalové materiály nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu dojčiat a malých detí, aby ste predišli riziku udusenía.
3. Tento výrobok je určený na používanie pod priamym dohľadom dospeléj osoby. Dospelá osoba musí odstrániť všetky obaly predtým, ako výrobok odovzdá dieťaťu.
4. Nedovoľte deťom výrobok rozoberať, poškodzovať ani hádzať. Môže to spôsobiť zranenie alebo riziko udusenía malými časťami.
5. Uschovajte si túto používateľskú príručku na budúce použitie, pretože obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.