



BG: MELODIKO - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СКАЛА ЗА КАЛИМБА СЪС 17 КЛАВИША



ОПОЗНАВАНЕ НА КАЛИМБАТА



1. Винт
2. Горна гайка
3. Вибрационна планка
4. Долна гайка
5. Цилиндрична звукова гайка
6. Клавиш
7. Звуков изход
8. Подуто тяло

СТОЙКА ПО ВРЕМЕ НА СВИРЕНЕ НА КАЛИМБА


- Дръжте калимбата с ръце, като поставите първото място на мрежата (областта между палеца и показалеца) от двете страни на страничните панели на инструмента. Свирете, като използвате палците си. Използването на ноктите може да предотврати болката в ръцете ви, а също така да помогне за издаването на по-резониращ звук от клавишите.
- Поставете два пръста близо до звуковия отвор, за да издадете звука "WAN".
- **Умения: Звук WAN:** За да създадете този ефект, плъзнете или прокарайте палеца си по клавишите.



КАК ДА ЧЕТЕМ НОТЕН ТЕКСТ НА КТАБ

- **Ktab** е форма на музикална нотация, специално разработена за калимба. Тя указва кой ключ да се свири чрез позицията на нотата върху петолинието.
- **Начин на четене на Ktab:** Четете отдолу нагоре.

- Crotchet:** Изсвирете ключа за времетраенето на един такт.
- Quaver:** Възпроизвеждане на тона за половин такт.
- Minim:** Изсвирете клавиша с продължителност два такта.
- Semibreve:** Изсвирете клавиша с продължителност четири такта.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА

- Когато не се използва, съхранявайте калимбата в оригиналната ѝ кутия или чанта, за да я предпазите.
- Избягвайте да поставяте инструмента във влажна среда, тъй като влагата може да причини ръжда и да повлияе отрицателно на работата му.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С БРЪМЧЕНЕТО

- Ако един или два клавиша бръмчат, това може да повлияе на работата на калимбата. Това е често срещан проблем и може лесно да бъде отстранен чрез леко регулиране на клавишите наляво или надясно.
- Ако проблемът продължава, поставете малко хартиено картонче между бръмчания клавиш и моста, за да разрешите проблема със звука.



НАСТРОЙКА

- Ако е необходима настройка за точен тон, не забравяйте да настроите клавишите, преди да използвате инструмента. Можете да използвате мобилно приложение за настройване, което да ви помогне.
 - Приложение за **Android**: gStrings
 - Приложение на **Apple**: insTuner
- Понякога тунерите могат да се затруднят да разпознаят някои клавиши, особено в високия високочестотен диапазон. Това може да се дължи на резонанс около клавиша, който кара тунера да разчита неправилно нотата. За да поправите това, леко натиснете клавиша леко наляво или надясно, докато настройвате, докато се постигне правилният тон.



ПРАКТИКУВАНЕ НА ЕДИНИЧНА МЕЛОДИЯ




Diagram 1: A guitar fretboard diagram showing a melodic line in 4/4 time. The frets are numbered 1 to 5 on the right. The notes are: 1st fret (E, C), 2nd fret (A, F), 3rd fret (D, C), 4th fret (E, G), and 5th fret (B, D). The notes are arranged in a sequence: E (1st fret), C (1st fret), A (2nd fret), F (2nd fret), D (3rd fret), C (3rd fret), E (4th fret), G (4th fret), B (5th fret), and D (5th fret). A 4/4 time signature is indicated at the bottom left.




Diagram 2: A guitar fretboard diagram showing a melodic line in 4/4 time. The frets are numbered 9 to 12 on the right. The notes are: 9th fret (E, C), 10th fret (A, F), 11th fret (D, C), 12th fret (E, G), and 13th fret (B, D). The notes are arranged in a sequence: E (9th fret), C (9th fret), A (10th fret), F (10th fret), D (11th fret), C (11th fret), E (12th fret), G (12th fret), B (13th fret), and D (13th fret). A 4/4 time signature is indicated at the bottom left.




Diagram 3: A guitar fretboard diagram showing a melodic line in 4/4 time. The frets are numbered 5 to 9 on the right. The notes are: 5th fret (E, C), 6th fret (A, F), 7th fret (D, C), 8th fret (E, G), and 9th fret (B, D). The notes are arranged in a sequence: E (5th fret), C (5th fret), A (6th fret), F (6th fret), D (7th fret), C (7th fret), E (8th fret), G (8th fret), B (9th fret), and D (9th fret). A 4/4 time signature is indicated at the bottom left.

Част 1




Diagram 1: A guitar fretboard diagram showing a melodic line in 4/4 time. The frets are numbered 1 to 5 on the right. The notes are: 1st fret (D, B), 2nd fret (G, E), 3rd fret (C, A), 4th fret (F, D), and 5th fret (C, E). The notes are arranged in a sequence: D (1st fret), B (1st fret), G (2nd fret), E (2nd fret), C (3rd fret), A (3rd fret), F (4th fret), D (4th fret), C (5th fret), and E (5th fret). A 4/4 time signature is indicated at the bottom left.









Diagram 2: A guitar fretboard diagram showing a melodic line in 4/4 time. The frets are numbered 5 to 9 on the right. The notes are: 5th fret (D, B), 6th fret (G, E), 7th fret (C, A), 8th fret (F, D), and 9th fret (C, E). The notes are arranged in a sequence: D (5th fret), B (5th fret), G (6th fret), E (6th fret), C (7th fret), A (7th fret), F (8th fret), D (8th fret), C (9th fret), and E (9th fret). A 4/4 time signature is indicated at the bottom left.

Часть 2



"You Are My Sunshine"





ИЗПЪЛНЕНИЕ: НАПРЕДНАЛА МЕЛОДИЯ И ПЕЕНЕ

《you are my sunshine》

you are my ^Csunshine my ^Conly ^Csunshine,
 you make me ^Fhappy when skies are ^Cgray.
 you'll never ^Fknow dear how much i ^Clove you.
 please don't ^Ctake my ^Gsunshine ^Caway.

C=1353 F=4616 G=5727

Част 1



Часть 2

3

4


"You Are My Sunshine"

1


2

3

Часть 1




1




2

Часть 2





3





4



Част 3



СКАЛИ ЗА КАЛИМБА С 10 И 15 ТОНА



ПРЕГЛЕД НА КАЛИМБА С 10 И 15 ТОНА



1. Винт
2. Горна гайка
3. Вибрационна планка
4. Долна гайка
5. Цилиндрична звукова гайка
6. Клавиш
7. Звуков изход
8. Подуто тяло