



LT: MELODIKO - VARTOTOJO VADOVAS

17 KLAVIŠŲ KALIMBOS SKALĖ



PAŽINTIS SU KALIMBA



1. Sraigtas
2. Viršutinė veržlė
3. Vibracinė lenta
4. Apatinė veržlė
5. Cilindrinė garso veržlė
6. Klavis
7. Garso išvestis
8. Tuščiaviduris korpusas

LAIKYSENA GROJANT KALIMBA


- Laikykite kalimbą rankomis, pirmąją plaštakos vietą (plotą tarp nykščio ir rodomojo piršto) padėję ant abiejų instrumento šoninių plokštelių pusių. Grokite naudodami nykščius. Naudodamiesi pirštų nagais galite išvengti rankų skausmo, be to, jie padeda išgauti skambesnį klavišų garsą.
- Padėkite du pirštus prie garso angos, kad išgautumėte garsą "WAH".
- **Ilgūdžiai: "WAH" garsas:** Šiam efektui išgauti nykščiu braukite arba perbraukite per klavišus.



KAIP SKAITYTI KTAB NOTACIJĄ

- **Ktab** - tai specialiai kalimbai sukurta muzikinės notacijos forma. Joje pagal natos padėtį natos lapelyje nurodoma, kokių klavišų reikia groti.
- **Ktab skaitymo kryptis:** Skaitymo kryptis: iš apačios į viršų.

- Crotchet:** Groti tonaciją vieno takto trukme.
- Quaver:** Grojama pusę takto.
- Minim:** Groti tonaciją du taktus.
- Semibreve:** Tonacija grojama keturis taktus.



PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

- Nenaudojamą kalimbą laikykite originalioje dėžutėje arba maišelyje, kad ji būtų apsaugota.
- Nelaikykite instrumento drėgnoje aplinkoje, nes drėgmė gali sukelti rūdis ir neigiamai paveikti jo veikimą.

SKAMBĖJIMO PROBLEMŲ SPRENDIMAS

- Jei vienas ar du klavišai dūzgia, tai gali turėti įtakos kalimbos veikimui. Tai dažnai pasitaikanti problema, kurią galima lengvai išspręsti šiek tiek pakoregavus klavišus į kairę arba į dešinę.
- Jei problema išlieka, tarp dūzgiančio klavišo ir tiltelio įdėkite nedidelę popierinę kortelę, kad išspręstumėte garso problemą.






TUNINGAS



- Jei norint užtikrinti tikslių skambesį reikia derinti, prieš naudodami instrumentą būtinai suderinkite klavišus. Į pagalbą galite pasitelkti mobiliąją derinimo programėlę.
 - **"Android" programėlė:** gStrings
 - **"Apple" programėlė:** insTuner
- Kartais derintuvams gali būti sunku atpažinti tam tikrus klavišus, ypač aukštųjų dažnių diapazone. Taip gali atsitikti dėl rezonanso aplink klavišą, todėl derintuvas neteisingai nuskaitytą. Norėdami tai ištaisyti, derindami švelniai paspauskite klavišą šiek tiek į kairę arba į dešinę, kol bus pasiektas tinkamas tonas.



VIENOS MELODIJOS PRAKTIKA



1 dalis



2 dalis

The first diagram (left) covers frets 9 to 13. It features a vertical bar across all strings at the 10th fret. Fretted notes are: 9th fret (D, B, G, E, C), 10th fret (A, F, D, C), 11th fret (E, G, B, D, F), and 12th fret (A, C, E). An open string is shown at the 12th fret on the high E string.

The second diagram (right) covers frets 13 to 16. It features a vertical bar across all strings at the 14th fret. Fretted notes are: 13th fret (D, B, G, E, C), 14th fret (A, F, D, C), 15th fret (E, G, B, D, F), and 16th fret (A, C, E). An open string is shown at the 16th fret on the high E string.

"You Are My Sunshine"

Diagram 1 (frets 1-4): 4/4 time signature. Vertical bar at the 2nd fret. Fretted notes: 1st fret (D, B, G, E, C), 2nd fret (A, F, D, C), 3rd fret (E, G, B, D, F), and 4th fret (A, C, E).

Diagram 2 (frets 4-7): Vertical bar at the 5th fret. Fretted notes: 4th fret (D, B, G, E, C), 5th fret (A, F, D, C), 6th fret (E, G, B, D, F), and 7th fret (A, C, E).

Diagram 3 (frets 7-9): Vertical bar at the 8th fret. Fretted notes: 7th fret (D, B, G, E, C), 8th fret (A, F, D, C), 9th fret (E, G, B, D, F), and an open string at the 9th fret on the high E string.



ATLIKIMAS: IŠPLĒSTINĒ MELODIJA IR DAINAVIMAS

《you are my sunshine》

you are my ^Csunshine my only ^Csunshine,
 you make me ^Fhappy when skies are ^Cgray.
 you'll never ^Fknow dear how much i ^Clove you.
 please don't ^Ctake my ^Gsunshine ^Caway.

C=1353 F=4616 G=5727

1 dalis



2 dalis

Diagram 3: A sequence of 16 chords across 6 strings. Fret numbers 7, 8, 9, 10, 11, 12 are marked on the right. The chord sequence is: D, B, G, E, C, A, F, D, C, E, G, B, D, F, A, C, E.

Diagram 4: A sequence of 16 chords across 6 strings. Fret numbers 10, 11, 12 are marked on the right. The chord sequence is: D, B, G, E, C, A, F, D, C, E, G, B, D, F, A, C, E.


"You Are My Sunshine"

Diagram 1: A sequence of 16 chords across 6 strings. Time signature is 4/4. Fret numbers 1, 2, 3, 4 are marked on the right. The chord sequence is: D, B, G, E, C, A, F, D, C, E, G, B, D, F, A, C, E.


Diagram 2: A sequence of 16 chords across 6 strings. Time signature is 4/4. Fret numbers 5, 6, 7 are marked on the right. The chord sequence is: D, B, G, E, C, A, F, D, C, E, G, B, D, F, A, C, E.

Diagram 3: A sequence of 16 chords across 6 strings. Time signature is 4/4. Fret numbers 7, 8, 9 are marked on the right. The chord sequence is: D, B, G, E, C, A, F, D, C, E, G, B, D, F, A, C, E.

1 dalis




1




2

2 dalis





3





4



3 dalis



10 IR 15 KLAVIŠŲ KALIMBOS GAMOS



10 IR 15 TONACIJŲ KALIMBOS APŽVALGA



1. Sraigtas
2. Viršutinė veržlė
3. Vibracinė lenta
4. Apatinė veržlė
5. Cilindrinė garso reguliavimo veržlė
6. Klavis
7. Garso išvestis
8. Tuščiaviduris korpusas