

LT: MEOWMATIC – NAUDOTOJO VADOVAS

Interaktyvus Hide-and-Seek medžioklės žaislas katėms

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- Modelio numeris: PC-8
 - Baterija: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Įvestis: 5V = 1A (USB)
 - Nominali galia: 5W
-

FUNKCIJOS

- Ilgas paspaudimas (2 sekundės) įjungimui/išjungimui
 - Trys interaktyvūs žaidimo režimai
 - Integruoti gyvūnų garso efektai (paukščių čiulbėjimas)
 - USB įkrovimas
 - Interaktyvus judėjimas, skirtas stimuliuoti natūralius kačių medžioklės instinktus
-


ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes.

Šis produktas naudoja standartinį USB įkrovimo adapterį. Jis nepalaiko USB-C PD (Power Delivery) greitųjų įkroviklių arba USB-C į USB-C kabelių.

Norėdami pasiekti įkrovimo prievadą, pakelkite apsauginį dangtelį, esantį šalia mygtuko.

Įkrovimo prievado apžvalga



1. Apsauginis dangtelis
2. Įkrovimo prievadas

Įkrovimo indikatoriaus būseną


- Žemas baterijos lygis: raudona lemputė greitai mirksi

- Įkraunama: raudona lemputė nuolat šviečia
 - Visiškai įkrauta: žalia lemputė šviečia
 - Įkrovimo laikas: maždaug 2.5 valandos
-


MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Priedas su plunksna sukurtas taip, kad jį būtų galima nuimti valymui ir pakeitimui.

- Montavimas: įstatykite plunksnos lazdelę į angą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol ji saugiai užsifiksuos
- Nuėmimas: tvirtai patraukite, kad atjungtumėte



- Audinio dalis prireikus galima nuimti valymui



⚠ Nenaudokite per didelės jėgos, kuri galėtų pažeisti fiksavimo mechanizmą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte žaislą
- Dar kartą paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad jį išjungtumėte

Režimo pasirinkimas

Įjungus įrenginį, jis persijungia tarp trijų interaktyvių režimų:

- **Mėlyna šviesa – Normalus režimas**
Pagrindinis aktyvus režimas standartinei žaidimo stimuliacijai

- **Violetinė šviesa – Aktyvinimo režimas**
Padidintas judėjimas ir reagavimas didesniai įsitraukimui
- **Geltona šviesa – Interaktyvus režimas**
Visiškai interaktyvus žaidimo režimas su padidintu aktyvumu ir garso reakcijomis

Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte režimus.

BUDĖJIMO FUNKCIJA

- Po kiekvienos žaidimo sesijos žaislas automatiškai pereina į budėjimo režimą po 5 minučių neveikimo arba po 45 sekundžių, priklausomai nuo sąveikos lygio
 - Budėjimo režimu LED lemputė sumirksi du kartus kas 30 sekundžių
 - Žaislas automatiškai vėl aktyvuojamas, jei jis paliečiamas arba aptinkamas judesys
-

GARSO VALDYMAS

- Dukart spustelėkite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte paukščių čiulbėjimo garsą
 - Dar kartą dukart spustelėkite, kad atkurtumėte garsą
-

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Reguliariai valykite audinio dalis, kad išlaikytumėte higieną
 - Prieš valydami įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas
 - Nemerkite elektroninės bazės į vandenį
 - Jei reikia, paviršiui valyti naudokite šiek tiek drėgną šluostę
 - Kai nenaudojate, laikykite sausoje vietoje
 - Laikykite atokiau nuo per didelio karščio ar tiesioginių saulės spindulių
-

SAUGOS INFORMACIJA

- Šis produktas skirtas naudoti tik naminiams gyvūnams
 - Pirmojo naudojimo metu prižiūrėkite naminius gyvūnus, kad būtų užtikrinta saugi sąveika
 - Neleiskite naminiams gyvūnams graužti ar gadinti elektrinių komponentų
 - Pašalinkite žaislą, jei kuri nors dalis atsilaisvina arba yra pažeista
 - Kai nenaudojama, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.