

NL: MEOWMATIC – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Interactief Hide-and-Seek jachtspeelgoed voor katten

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modelnummer: PC-8
 - Batterij: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Ingang: 5V = 1A (USB)
 - Nominaal vermogen: 5W
-

KENMERKEN

- Lang indrukken (2 seconden) voor aan/uit
 - Drie interactieve speelmodi
 - Ingebouwde dierengeluiden (vogelgetjilp)
 - Oplaadbaar via USB
 - Interactieve beweging ontworpen om de natuurlijke jachtinstincten van katten te stimuleren
-


OPLAADINSTRUCTIES

Om het apparaat aan of uit te zetten, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt.

Dit product gebruikt een standaard USB-oplaadadapter. Het ondersteunt geen USB-C PD (Power Delivery) snelladers of USB-C naar USB-C kabels.

Om toegang te krijgen tot de oplaadpoort, tilt u het beschermkapje bij de knop op.

Overzicht oplaadpoort



1. Beschermkapje
2. Oplaadpoort

Status van de oplaadindicator

- Lage batterij: rood licht knippert snel


- Opladen: rood licht blijft continu branden
- Volledig opgeladen: groen licht blijft branden

Oplaadtijd: ongeveer 2.5 uur


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Het veeraccessoire is ontworpen om te worden verwijderd voor reiniging en vervanging.

- Installeren: steek het veerstokje in de sleuf en draai met de klok mee totdat het stevig vastzit
- Verwijderen: trek stevig om het los te maken



- Stoffen onderdelen kunnen indien nodig worden verwijderd voor reiniging



⚠ Gebruik geen overmatige kracht die het vergrendelingsmechanisme kan beschadigen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het speeltje aan te zetten
- Houd opnieuw 2 seconden ingedrukt om het uit te zetten

Modusselectie

Na het inschakelen wisselt het apparaat tussen drie interactieve modi:

- **Blauw licht – Normale modus**
Basis actieve modus voor standaard speelstimulatie

- **Paars licht – Activeringsmodus**
Meer beweging en responsiviteit voor meer betrokkenheid
- **Geel licht – Interactieve modus**
Volledig interactieve speelmodus met verbeterde activiteit en geluidsreacties

Druk op de knop om tussen de modi te wisselen.

STANDBY-FUNCTIE

- Na elke speelsessie gaat het speeltje automatisch in stand-by na 5 minuten inactiviteit of 45 seconden, afhankelijk van het interactieniveau
 - In stand-by knippert het LED-lampje twee keer elke 30 seconden
 - Het speeltje wordt automatisch opnieuw geactiveerd als het wordt aangeraakt of als er beweging wordt gedetecteerd
-

GELUIDSBEDIENING

- Dubbelklik op de knop om het vogelgetjilp aan of uit te zetten
 - Dubbelklik opnieuw om het geluid te herstellen
-

ONDERHOUD EN VERZORGING

- Reinig de stoffen onderdelen regelmatig om de hygiëne te behouden
 - Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld vóór het reinigen
 - Dompel de elektronische basis niet onder in water
 - Gebruik indien nodig een licht vochtige doek voor oppervlaktereiniging
 - Bewaar op een droge plaats wanneer niet in gebruik
 - Houd uit de buurt van overmatige hitte of direct zonlicht
-

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren
 - Houd toezicht op huisdieren tijdens het eerste gebruik om veilige interactie te garanderen
 - Laat huisdieren niet op elektrische onderdelen kauwen of deze beschadigen
 - Verwijder het speeltje als een onderdeel losraakt of beschadigd is
 - Buiten bereik van kleine kinderen houden wanneer niet in gebruik
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.