

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте само по предназначение. Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до нараняване на потребителя или на продукта.
- Това устройство е предназначено само за домашна употреба.
- Това устройство може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са получили надзор или инструкции относно използването на устройството по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под надзор
- Избягвайте да изпускате изделието на пода или да го повреждате по друг начин.
- Не се опитвайте сами да извършвате модификации или поправки и се уверете, че всяка поправка се извършва само от подходящо квалифициран техник.
- Не използвайте това устройство, когато ръцете ви са мокри.
- Когато зареждате, внимателно поставяйте или изваждайте кабела за зареждане, за да предотвратите повреда на порта.
- Изключете кабела за зареждане незабавно след зареждане.
- Не използвайте и не зареждайте продукта в среда с висока температура, висока влажност, прекомерно задимена или запрашена среда, например в бани, парни бани или в близост до открит огън.
- Използвайте определеното зарядно устройство, за да избегнете повреда на устройството. Неправилното зареждане може да повреди устройството. Превишаването на максималната препоръчителна входяща мощност може да доведе до повреда на вградената батерия, което може да доведе до наранявания на потребителя.
- Не използвайте приставки, различни от доставените в комплекта.
- Не използвайте устройството на открито.
- Не потапяйте устройството във вода и не го излагайте на въздействието на течности или влага. Съхранявайте продукта далеч от високотемпературни среди.
- **Опасност от задушаване:** Съхранявайте това устройство на места, недостъпни за деца.
- **Опасност от токов удар:** Близостта на вода представлява опасност, дори когато устройството е изключено.
- НЕ модифицирайте, не разглобявайте, не пробивайте, не режете и не изгаряйте батерията. НЕ запоявайте директно върху батерията, не я излагайте на високи температури, не се опитвайте да я модифицирате или да я изваждате от продукта. В случай на пробив в батерията, изхвърлете продукта по подходящ начин и незабавно.
- Моля, уверете се, че поставяте продукта върху огнеупорни повърхности, за да сведете до минимум възможността за пробив на батерията.
- **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЛУЧАЙ НА ПРОБИВ НА БАТЕРИЯТА:** Ако сте изложени на въздействието на електролит от батерията, незабавно изплакнете с вода и/или незабавно се свържете със службите за спешна помощ. Ако електролитът попадне в очите ви, промийте ги с вода в продължение на 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Използвайте суха или леко навлажнена, мека кърпа, когато почиствате това устройство. Не почиствайте това устройство с абразивни химикали и не го потапяйте във вода или други течности.
- Редовно проверявайте проводниците, корпусите на свещите и другите компоненти за повреди. Ако забележите някаква повреда, незабавно спрете да използвате продукта и го поправете в професионален сервиз. Редовната поддръжка спомага за намаляване на стареенето и подуването на батерията.
- Този продукт не е играчка! За да избегнете риска от пожар, изгаряния, токов удар или други наранявания, съхранявайте и поставяйте продукта на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте това устройство, ако не работи правилно, било е изпуснато, има признаци на физическа повреда, било е оставено на открито или е влязло в контакт с вода.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.