

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή του προϊόντος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται
- Αποφεύγετε να ρίχνετε το προϊόν στο πάτωμα ή να το καταστρέψετε με άλλο τρόπο.
- Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή από μόνοι σας και βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε επισκευή πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε ή αφαιρέστε απαλά το καλώδιο φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά στη θύρα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης αμέσως μετά τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, υπερβολικό καπνό ή σκόνη, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
- Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο φορτιστή για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή. Η ακατάλληλη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Η υπέρβαση της μέγιστης συνιστώμενης εισερχόμενης ισχύος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς του χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα άλλα από αυτά που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την εκθέτετε σε υγρά ή υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Η γειτνίαση με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΜΗΝ τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε, κόβετε ή αποτεφρώνετε την μπαταρία. ΜΗΝ κολλάτε απευθείας πάνω στην μπαταρία, μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, μην προσπαθείτε να την τροποποιήσετε ή να την αφαιρέσετε από το προϊόν. Σε περίπτωση παραβίασης της μπαταρίας, απορρίψτε το προϊόν κατάλληλα και αμέσως.
- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το προϊόν σε πυρίμαχες επιφάνειες, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα παραβίασης της μπαταρίας.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** Εάν εκτεθείτε σε ηλεκτρολύτη μπαταρίας, ξεπλύνετε με νερό, αμέσως ή/και επικοινωνήστε αμέσως με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό, μαλακό πανί όταν καθαρίζετε αυτή τη συσκευή. Μην καθαρίζετε αυτή τη συσκευή με λειαντικά χημικά και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Επιθεωρείτε τακτικά τα καλώδια, τα κελύφη των φισ και άλλα εξαρτήματα για ζημιές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και αναθέστε την επισκευή του σε επαγγελματικό σέρβις. Η τακτική συντήρηση συμβάλλει στη μείωση της γήρανσης και του πρηξίματος της μπαταρίας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή άλλων τραυματισμών, αποθηκεύστε και τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει, εάν έχει σημάδια φυσικής βλάβης, εάν έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή εάν έχει έρθει σε επαφή με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.