

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Atidžiai perskaitykite visą vadovą ir išsaugokite jį ateityje.
- Naudokite tik pagal paskirtį. Nesilaikydami naudotojo nurodymų galite sužaloti naudotoją arba gaminį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros neturėtų atlikti vaikai, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Venkite numesti gaminį ant grindų ar kitaip jį pažeisti.
- Nebandykite patys atlikti jokių modifikavimo ar remonto darbų ir užtikrinkite, kad bet kokį remontą atliktų tik atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas.
- Nenaudokite šio prietaiso, kai jūsų rankos yra šlapios.
- Įkraudami atsargiai įkiškite arba ištraukite įkrovimo laidą, kad nepažeistumėte prievado.
- Po įkrovimo nedelsdami ištraukite įkrovimo kabelį.
- Nenaudokite ir neįkraukite gaminio aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje, pernelyg dūmingoje ar dulkelioje aplinkoje, pavyzdžiui, vonios kambariuose, garinėse pirtyse arba šalia atviros liepsnos.
- Kad nesugadintumėte prietaiso, naudokite nurodytą įkroviklį. Netinkamas įkrovimas gali sugadinti prietaisą. Viršijus didžiausią rekomenduojamą įvesties galią, gali būti pažeistas integruotas akumulatorius, dėl to naudotojas gali susižeisti.
- Nenaudokite kitų priedų, nei tie, kurie pateikti komplekte.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo veikiant skysčiams ar drėgmei. Laikykite gaminį atokiau nuo aukštos temperatūros aplinkos.
- **ŽALOJIMO PAVOJUS:** laikykite šį prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **ŠOKO PAVOJUS:** Vandens artumas kelia pavojų net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- **NEMODIFIKUOKITE,** neardykite, nedemontuokite, neperdurkite, nepjaustykite ir nedeginkite akumulatoriaus. **NEMOKĖKITE** lituoti tiesiai ant akumulatoriaus, nelaikykite jo aukštoje temperatūroje, nebandykite jo modifikuoti ar išimti iš gaminio. Pažeidus akumuliatorių, nedelsiant tinkamai utilizuokite gaminį.
- Būtinai padėkite gaminį ant ugniai atsparaus paviršiaus, kad sumažintumėte baterijos pažeidimo galimybę.
- **SAUGUMO INSTRUKCIJOS ĮVYKUS AKUMULATORIAUS PAŽEIDIMUI:** Patekę į akumulatoriaus elektrolito srovę, nedelsiant nuplaukite vandeniu ir (arba) nedelsdami kreipkitės į pagalbos tarnybą. Jei elektrolito pateko į akis, 15 minučių plaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Valydami šį prietaisą, naudokite sausą arba lengvai sudrėkintą, minkštą šluostę. Nevalykite šio prietaiso abrazyvinėmis cheminėmis medžiagomis ir nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius.
- Reguliariai apžiūrėkite, ar nepažeisti laidai, žvakių korpusai ir kiti komponentai. Pastebėję pažeidimų, nedelsdami nustokite naudoti gaminį ir paveskite jį sutaisyti profesionaliam servisui. Reguliari techninė priežiūra padeda sumažinti akumulatoriaus senėjimą ir išsipūtimą.
- Šis gaminys nėra žaislas! Kad išvengtumėte gaisro, nudegimų, elektros smūgio ar kitų sužalojimų pavojaus, gaminį laikykite ir padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jis tinkamai neveikia, buvo numestas, turi fizinių pažeidimų požymių, buvo paliktas lauke arba pateko į vandenį.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.