

PL: MIKSICUP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczny magnetyczny kubek mieszający

Dziękujemy za zakup automatycznego magnetycznego kubka mieszającego MIKSICUP. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami. Niniejsza instrukcja służy wyłącznie jako przewodnik użytkowy i pomoc przy konserwacji.

DANE TECHNICZNE

Model: JB-01

Materiały: PP, stal nierdzewna 304, kapsułka magnetyczna do mieszania

Pojemność baterii: 155 mAh, akumulator

Port ładowania: USB Type-C

Moc: 0,6 W

Zgodność ze standardami: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Pojemność kubka: 380 ml

Wymiary: 13,8 cm × 8 cm

Zawartość opakowania:

- 1× Automatyczny kubek mieszający MIKSICUP
- 1× Odłączalne magnetyczne mieszadło
- 1× Kabel ładujący
- 1× Instrukcja obsługi

• PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


- Nie używać w pobliżu otwartego ognia ani w wysokiej temperaturze.
- Nie umieszczać produktu w zamrażarce ani nie wystawiać go na działanie mrozu.
- Używać tylko zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia lub awarii.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, chyba że są pod nadzorem dorosłych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Umieść mieszadło magnetyczne w kubku, upewniając się, że mocno przylega do dna.
2. Wlej do kubka czystą wodę, następnie dodaj składniki napoju.
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć automatyczne mieszanie. Każda sesja trwa 20 sekund, a czas wyświetla się na ekranie cyfrowym.
4. W trakcie mieszania można dodawać proszki rozpuszczalne w wodzie lub płynne składniki.
5. Po zakończeniu mieszania na ekranie pojawi się temperatura zawartości.

6. Jeśli potrzebne jest dodatkowe mieszanie, ponownie naciśnij przycisk.
7. Aby naładować urządzenie, zdejmij plastikową osłonę pod uchwytem i podłącz kabel USB Type-C. Upewnij się, że port ładowania jest suchy przed podłączeniem.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

- Po każdym użyciu dokładnie umyj i wysusz kubek. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
- Myć wyłącznie ręcznie. Nie wkładać do zmywarki.
- Utrzymuj zaślepkę portu ładowania zamkniętą, gdy nie jest używana, aby uniknąć przedostania się kurzu i wilgoci.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli port lub jego okolica są mokre. Najpierw całkowicie je wysusz.
- Unikaj używania szorstkich gąbek i agresywnych środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię.
- Przed czyszczeniem zdejmij magnetyczne mieszadełko i upewnij się, że zarówno kubek, jak i mieszadło są całkowicie suche przed ponownym złożeniem.
- Regularnie sprawdzaj port USB-C i kabel pod kątem uszkodzeń. Wymień je, jeśli zauważysz oznaki zużycia lub przerwania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.