

SR (Latn.): MIKSICUP – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Automatska čaša sa magnetnim mešanjem

Hvala što ste kupili automatsku čašu sa magnetnim mešanjem MIKSICUP. Kako biste obezbedili pravilnu upotrebu i održavanje ovog proizvoda, pažljivo pročitajte sledeće uputstvo. Ovaj priručnik služi isključivo za operativno vođenje i kao referenca za održavanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: JB-01

Materijali: PP, nerđajući čelik 304, kapsula za magnetno mešanje

Kapacitet baterije: 155mAh, punjiva

Interfejs za punjenje: USB Type-C

Snaga: 0.6W

Standardi: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Kapacitet čaše: 380 ml

Dimenzije: 13,8 cm × 8 cm

Paket sadrži:

- 1x automatska čaša za mešanje MIKSICUP
- 1x Odvojivi magnetni mešač
- 1x Kabal za punjenje
- 1x Uputstvo za upotrebu

OSNOVNE BEZBEDNOSNE MERE


- Nemojte koristiti proizvod u blizini otvorenog plamena ili u uslovima visoke temperature.
- Ne stavljajte proizvod u zamrzivač niti ga izlažite uslovima zamrzavanja.
- Koristite proizvod isključivo u skladu sa ovim uputstvom kako biste izbegli oštećenja ili kvar.
- Držati van domašaja dece, osim ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. Postavite magnetni mešač unutar čaše tako da se sigurno prikači za dno.
2. Sipajte običnu vodu u čašu, a zatim dodajte željene sastojke za napitak.
3. Pritisnite dugme za uključivanje kako biste pokrenuli automatsko mešanje. Svaka sesija traje 20 sekundi, a vreme se prikazuje na digitalnom ekranu.
4. Tokom mešanja možete dodavati praškaste ili tečne sastojke koji su rastvorljivi u vodi.

5. Nakon mešanja, digitalni ekran prikazuje temperaturu sadržaja.
6. Ponovo pritisnite dugme ako je potrebno dodatno mešanje.
7. Za punjenje uređaja, uklonite plastični poklopac ispod drške i povežite USB Type-C kabal. Uverite se da je priključak za punjenje suv pre povezivanja.



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Nakon svake upotrebe temeljno očistite i osušite čašu. Čuvajte je na suvom i hladnom mestu.
- Perite isključivo ručno. Ne stavljajte čašu ni njene delove u mašinu za pranje sudova.
- Poklopac priključka za punjenje uvek držite zatvorenim kada se ne koristi, kako biste sprečili ulazak prašine ili vlage.
- Ne puniti uređaj ako je priključak za punjenje ili njegova okolina vlažna. Ostavite da se potpuno osuši pre punjenja.
- Izbegavajte korišćenje grubih sunđerā ili jakih hemikalija, jer mogu oštetiti površinu čaše.
- Pre čišćenja odvojite magnetni mešač i uverite se da su i čaša i mešač potpuno suvi pre ponovnog sklapanja.
- Redovno proveravajte USB-C port i kabal. Zamenite ih ako primetite habanje ili oštećenja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): MIKSICUP – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Аутоматска чаша са магнетним мешањем

Хвала што сте купили аутоматску чашу са магнетним мешањем MIKSICUP. Како бисте обезбедили правилну употребу и одржавање овог производа, пажљиво прочитајте следеће упутство. Овај приручник служи искључиво за оперативно вођење и као референца за одржавање.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Модел: JB-01

Материјали: PP, нерђајући челик 304, капсула за магнетно мешање

Капацитет батерије: 155mAh, пуњива

Интерфејс за пуњење: USB Type-C

Снага: 0.6W

Стандарди: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Капацитет чаше: 380 ml

Димензије: 13,8 cm × 8 cm

Пакет садржи:

- 1x аутоматска чаша за мешање MIKSICUP
- 1x Одвојиви магнетни мешач
- 1x Кабл за пуњење
- 1x Упутство за употребу

ОСНОВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ


- Немојте користити производ у близини отвореног пламена или у условима високе температуре.
- Не стављајте производ у замрзивач нити га излажите условима замрзавања.
- Користите производ искључиво у складу са овим упутством како бисте избегли оштећења или квар.
- Држати ван домаћаја деце, осим ако нису под надзором одрасле особе.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ



1. Поставите магнетни мешач унутар чаше тако да се сигурно прикачи за дно.
2. Сипајте обичну воду у чашу, а затим додајте жељене састојке за напитац.

3. Притисните дугме за укључивање како бисте покренули аутоматско мешање. Свака сесија траје 20 секунди, а време се приказује на дигиталном екрану.
4. Током мешања можете додавати прашкасте или течне састојке који су растворљиви у води.
5. Након мешања, дигитални екран приказује температуру садржаја.
6. Поново притисните дугме ако је потребно додатно мешање.
7. За пуњење уређаја, уклоните пластични поклопац испод дршке и повежите USB Type-C кабл. Уверите се да је прикључак за пуњење сув пре повезивања.



ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

- Након сваке употребе темељно очистите и осушите чашу. Чувајте је на сувом и хладном месту.
- Перите искључиво ручно. Не стављајте чашу ни њене делове у машину за прање судова.
- Поклопац прикључка за пуњење увек држите затвореним када се не користи, како бисте спречили улазак прашине или влаге.
- Не пуните уређај ако је прикључак за пуњење или његова околина влажна. Оставите да се потпуно осуши пре пуњења.
- Избегавајте коришћење грубих сунђера или јаких хемикалија, јер могу оштетити површину чаше.
- Пре чишћења одвојите магнетни мешач и уверите се да су и чаша и мешач потпуно суви пре поновног склапања.
- Редовно проверавајте USB-C порт и кабл. Замените их ако приметите хабање или оштећења.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније