

GR: MIKSICUP – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτόματο Μαγνητικό Ποτήρι Ανάδευσης

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το αυτόματο μαγνητικό ποτήρι ανάδευσης MIKSICUP. Για τη σωστή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται αποκλειστικά για καθοδήγηση χρήσης και αναφορά συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: JB-01

Υλικά: PP, ανοξείδωτο ατσάλι 304, κάψουλα μαγνητικής ανάδευσης

Χωρητικότητα μπαταρίας: 155mAh, επαναφορτιζόμενη

Θύρα φόρτισης: USB Type-C

Ισχύς: 0,6W

Συμμόρφωση με πρότυπα: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Χωρητικότητα ποτηριού: 380 ml

Διαστάσεις: 13,8 cm × 8 cm

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1× Αυτόματο ποτήρι ανάδευσης MIKSICUP
- 1× Αποσπώμενη μαγνητική κάψουλα
- 1× Καλώδιο φόρτισης
- 1× Εγχειρίδιο χρήσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φλόγες ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην το τοποθετείτε στην κατάψυξη ούτε το εκθέτετε σε ψύξη.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Τοποθετήστε τη μαγνητική κάψουλα στο ποτήρι και βεβαιωθείτε ότι προσκολλάται στη βάση.
2. Προσθέστε καθαρό νερό και στη συνέχεια τα συστατικά του ροφήματος.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η ανάδευση. Κάθε κύκλος διαρκεί 20 δευτερόλεπτα και ο χρόνος εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Κατά τη διάρκεια της ανάδευσης μπορείτε να προσθέσετε υδατοδιαλυτές σκόνες ή υγρά.
5. Μετά την ανάδευση, η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία του περιεχομένου.
6. Αν χρειάζεται, πατήστε ξανά το κουμπί για επιπλέον ανάδευση.
7. Για φόρτιση, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα κάτω από τη λαβή και συνδέστε καλώδιο USB Type-C. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι στεγνή.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε καλά μετά από κάθε χρήση. Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Πλύσιμο μόνο στο χέρι. Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.
- Κρατήστε τη θύρα φόρτισης καλυμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μη φορτίζετε αν η θύρα είναι υγρή. Αφήστε να στεγνώσει τελείως πρώτα.
- Αποφύγετε τραχιά σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά.
- Αφαιρέστε τη μαγνητική κάψουλα πριν τον καθαρισμό και στεγνώστε πλήρως πριν την επανατοποθέτηση.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και τη θύρα USB-C για φθορές. Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.