

CS: MISTYCOMB – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektrický kartáč na vlasy s rozprašovačem a měkkým polštářkem

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: MISTYCOMB


Model: JY-603

Jmenovitý vstup: 5 V $\equiv$ 1 A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Jmenovitý výkon: 1 W

PŘEHLED VÝROBKU



1. Víčko nádržky na vodu
2. Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu
3. Hlavní vypínač
4. Spínač rozprašování
5. Rozprašovací tryska
6. Indikátor nabíjení (červená LED)
7. USB nabíjecí port

NÁVOD K POUŽITÍ

Plnění nádržky na vodu

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu a otevřete její víčko.
2. Naplňte nádržku čistou vodou. Nepřepĺňujte ji.
3. Před použitím pevně uzavřete víčko nádržky na vodu.

Používání kartáče

1. Posunutím **hlavního vypínače** kartáč zapněte.
2. Stisknutím **spínače rozprašování** aktivujte funkci mlžení.
3. Opětovným stisknutím **spínače rozprašování** mlžení zastavíte.
4. Kartáč se přibližně po **10 minutách** nepřetržitého provozu automaticky vypne, aby šetřil energii baterie.

Nabíjení

1. Připojte nabíjecí kabel k USB nabíjecímu portu.
2. Během nabíjení zůstává **červená kontrolka** svítit.
3. Po dokončení nabíjení **červená kontrolka zhasne**.
4. Pokud **červená kontrolka během používání bliká**, je baterie téměř vybitá a je třeba ji co nejdříve dobít.

POZNÁMKY

- Během používání vždy držte rozprašovací trysku směrem dolů nebo dopředu. Pokud je kartáč nakloněn nahoru a tryska směřuje ke stropu, mlha nemusí být rozprašována správně.
- Pokud kartáč vydává skřípavý nebo čerpací zvuk, ale neuvolňuje mlhu, zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
- Používejte pouze čistou vodu. Nepřidávejte oleje, parfémy, tělová mléka ani jiné kapaliny, protože by mohly ucpat rozprašovací trysku nebo poškodit výrobek.
- Pokud kartáč nebudete delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek **není vodotěsný**. Neponořujte jej do vody ani do jiné kapaliny.
- Kartáč neoplachujte pod tekoucí vodou. V případě potřeby očistěte vnější povrch měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.
- Nabíjecí port udržujte vždy suchý.
- Výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Tento výrobek není hračka.
- Přestaňte výrobek používat, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.