

EL: MISTYCOMB – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρική βούρτσα μαλλιών με λειτουργία ψεκασμού και μαλακό μαξιλαράκι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία προϊόντος: MISTYCOMB


Μοντέλο: JY-603

Ονομαστική είσοδος: 5 V $\equiv$ 1 A

Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Ονομαστική ισχύς: 1 W

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Καπάκι δοχείου νερού
2. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου νερού
3. Κύριος διακόπτης λειτουργίας
4. Διακόπτης ψεκασμού
5. Ακροφύσιο ψεκασμού
6. Ένδειξη φόρτισης (κόκκινη λυχνία LED)
7. Θύρα φόρτισης USB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γέμισμα του δοχείου νερού

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου νερού και ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
2. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Μην το υπερχειλίζετε.
3. Κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου νερού πριν από τη χρήση.

Χρήση της βούρτσας

1. Σύρετε τον **κύριο διακόπτη** για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα.
2. Πατήστε τον **διακόπτη ψεκασμού** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκνέφωσης.
3. Πατήστε ξανά τον **διακόπτη ψεκασμού** για να σταματήσετε την εκνέφωση.
4. Η βούρτσα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου **10 λεπτά** συνεχούς λειτουργίας, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια της μπαταρίας.

Φόρτιση

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης USB.
2. Κατά τη φόρτιση, η **κόκκινη ενδεικτική λυχνία** παραμένει αναμμένη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η **κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει**.
4. Εάν η **κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει** κατά τη χρήση, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η συσκευή πρέπει να επαναφορτιστεί το συντομότερο δυνατό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κατά τη χρήση, διατηρείτε πάντα το ακροφύσιο ψεκασμού στραμμένο προς τα κάτω ή προς τα εμπρός. Εάν η βούρτσα γείρει προς τα επάνω και το ακροφύσιο είναι στραμμένο προς την οροφή, η εκνέφωση ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Εάν η βούρτσα παράγει έναν ήχο τριξίματος ή άντλησης χωρίς να απελευθερώνει νέφος, ελέγξτε αν το δοχείο περιέχει επαρκή ποσότητα νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Μην προσθέτετε έλαια, αρώματα, λοσιόν ή άλλα υγρά, καθώς μπορεί να φράξουν το ακροφύσιο ψεκασμού ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Αδειάστε το δοχείο νερού εάν η βούρτσα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν **δεν είναι αδιάβροχο**. Μην το βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην ξεπλένετε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν απαιτείται καθαρισμός, σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη φόρτιση.
- Διατηρείτε πάντα στεγνή τη θύρα φόρτισης.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Διακόψτε τη χρήση εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί κανονικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.