

NL: MISTYCOMB – GEBRUIKSAANWIJZING

Elektrische haarborstel met sproeifunctie en zacht kussen

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nominale ingang: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterij: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nominaal vermogen: 1 W

PRODUCTOVERZICHT



1. **Dop van het waterreservoir**
2. **Ontgrendelingsknop van het waterreservoir**
3. **Hoofdschakelaar**
4. **Sproeischakelaar**
5. **Sproeikop**
6. **Oplaadindicator (rode LED)**
7. **USB-oplaadpoort**

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het waterreservoir vullen

1. Druk op de ontgrendelingsknop van het waterreservoir en open de dop van het reservoir.
2. Vul het reservoir met schoon water. Vul het niet te vol.
3. Sluit de dop van het waterreservoir stevig vóór gebruik.

De borstel gebruiken

1. Schuif de **hoofdschakelaar** om de borstel in te schakelen.
2. Druk op de **sproeischakelaar** om de nevelstand te starten.
3. Druk opnieuw op de **sproeischakelaar** om de nevel te stoppen.
4. De borstel wordt na ongeveer **10 minuten** onafgebroken gebruik automatisch uitgeschakeld om batterijvermogen te besparen.

Opladen

1. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort.
2. Tijdens het opladen blijft het **rode indicatielampje** branden.
3. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het **rode indicatielampje uit**.
4. Als het **rode indicatielampje tijdens gebruik knippert**, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

OPMERKINGEN

- Houd de sproeikop tijdens gebruik altijd naar beneden of naar voren gericht. Als de borstel omhoog wordt gekanteld met de sproeikop naar het plafond gericht, wordt de nevel mogelijk niet goed verspreid.
- Als de borstel een piepend of pompend geluid maakt zonder nevel af te geven, controleer dan of het waterreservoir voldoende water bevat.
- Gebruik uitsluitend schoon water. Voeg geen oliën, parfums, lotions of andere vloeistoffen toe, omdat deze de sproeikop kunnen verstopen of het product kunnen beschadigen.
- Leeg het waterreservoir als de borstel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product is **niet waterdicht**. Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.
- Spoel de borstel niet af onder stromend water. Veeg de buitenkant indien nodig schoon met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Houd de oplaadpoort altijd droog.
- Bewaar het product op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Buiten het bereik van jonge kinderen houden. Dit product is geen speelgoed.
- Stop met het gebruik als het product beschadigd is of niet normaal werkt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.