

## HU: MISTYFOG – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ez a termék ultrahangos kerámiakorongot használ a víz normál hőmérsékleten történő porlasztására, finom ködöt és vízpermetet hozva létre. Segít növelni a beltéri páratartalmat, és negatív ionokat termel a levegő felfrissítéséhez.

Dekoratív alkalmazásokban, például miniatűr kertekben, szökőkutakban vagy más művészi elrendezésekben használva látványos és hangulatos hatást kelt.

---

### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

**Adapter bemenete:** AC 100–240V ~ 50/60Hz

**Adapter kimenete:** DC 24V, 1A

**Névleges áramerősség:** 1A

**Üzemi hőmérséklet:** +5°C és +45°C között

**Ködkibocsátás:** kb. 500 ml/h

**Vízmélység (optimális):** 3,5–4,5 cm

**Kábel hossza:** 135 cm

**Méret:** 46 mm (átmérő), 20 mm (magasság)

**Vízállósági besorolás:** IPX8

**Opcionális tartozék:** kulcsszerszám

---

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze a ködképzőt vízszintesen egy vízzel töltött tartályba.
2. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel úgy, hogy a vízszint 20–40 mm-rel a kerámiakorong fölött legyen.
3. Csatlakoztassa a ködképző tápkábelét a transzformátorhoz.
4. Csatlakoztassa a transzformátort egy AC hálózati aljzathoz.

Bekapcsolás után a porlasztó megkezdheti a köd és a vízpermet előállítását. Ezzel egy időben a beépített LED fények fokozatos színváltó hatást jelenítenek meg, amelyet egy integrált áramkör vezérel.

---

### MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ne működtesse a készüléket víz nélkül (a szárazon történő működtetés tönkretelheti a kerámiakorongot).
2. Csak a mellékelt adaptert használja (megelőzi az elektromos inkompatibilitást vagy a károsodást).
3. Ne fordítsa fejjel lefelé a porlasztót, miközben az áramforráshoz csatlakozik, mert ez károsodást okozhat.
4. Ne működtesse a porlasztót 10 óránál hosszabb ideig folyamatosan.
5. Ne érintse meg a kerámiakorongot a készülék működése közben.

6. Mindig tiszta vizet használjon. A szennyezett víz csökkentheti a teljesítményt és lerövidítheti a termék élettartamát. Ne használjon sós vagy vegyileg kezelt vizet, kivéve, ha a termék címkéjén másként van feltüntetve.
7. Mozgatás, tisztítás vagy karbantartás előtt csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról.
8. A kerámiakorong fogyóalkatrész, amelynek hozzávetőleges élettartama 3000 óra.

Ha csökkent ködkibocsátást észlel:

- Óvatosan tisztítsa meg a kerámiakorongot egy vattapálcikával.
- Ne használjon tisztítószeret vagy vegyi anyagokat.
- Győződjön meg róla, hogy a korong tiszta és lerakódásmentes marad.

Ha a teljesítmény tisztítás után sem javul, cserélje ki a kerámiakorongot egy újra.

Az optimális teljesítmény érdekében rendszeresen tartsa karban a készüléket:

- Rendszeres használat mellett 2–3 naponta tisztítsa meg a kerámiakorongot.
- Ürítse ki és öblítse át naponta a víztartályt.
- Rendszeresen távolítsa el a vízkőlerakódásokat.

---

#### UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.