

**Home & Marker**

**BENUTZERHANDBUCH**

# **MOODLIGHT**

**Produktmodell: M001**



## DE: MOODLIGHT – BENUTZERHANDBUCH

### Achtung!

- Diese Lampe ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie ausgestattet. Die Batterie sollte nicht der Hitze oder dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Bitte benutzen Sie sie nicht während des Aufladens.
- Versuchen Sie nicht, die Leuchte unter irgendwelchen Umständen oder Druck zu verändern, da jede Veränderung zu Sicherheitsrisiken führen kann. Der Hersteller haftet nicht für modifizierte Produkte.
- Lampen und Laternen sollten in einer kühlen und belüfteten Umgebung verwendet werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Leuchte mit einem feuchten Papierhandtuch oder Baumwolltuch und anschließend mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten (wie Benzin usw.), da diese zu Verfärbungen oder Schäden an der Lampe führen können.
- Wenn die Leuchte nur selten benutzt wird, laden Sie sie gelegentlich auf, um einen irreversiblen Kapazitätsverlust oder Schäden durch längere Lagerung bei niedriger Batteriespannung zu vermeiden.

### Betriebsanleitung:

- Berühren Sie den Schalter auf der Oberseite der Lampe und halten Sie ihn in derselben Position, um zwischen drei Lichtfarbenmodi zu wechseln oder die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- LICHT DRÜCKEN: Umschalten zwischen weißem, neutralem und warmem Licht.
- LANGES DRÜCKEN: Umschalten zwischen den Beleuchtungsstufen 100%, 50%, 25%.
- Wenn der Akku leer ist, kann die Lampe in Innenräumen mit Schutzklasse IP20 über USB-Anschluss verwendet werden.
- Einsetzbar für den Außenbereich mit Schutzart IP54. Stellen Sie das Produkt nicht auf den Kopf, wenn es auf einer horizontalen festen Oberfläche steht. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung der USB-Schnittstelle bei Verwendung im Freien geschlossen ist.

### Allgemeine Fehlersuche:

Die folgenden Probleme können aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Faktoren während des Transports auftreten:

- Schwaches oder nicht funktionierendes Licht.
- Lösung: Laden Sie die Lampe vor dem Gebrauch auf.

### ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

**Home & Marker**



**BENUTZERHANDBUCH**

# **MOODLIGHT**

**Produktmodell: SS001**



# DE: STIMMUNGSLICHT - BENUTZERHANDBUCH

## PRODUKTPARAMETER:

- **Nenneingangsstrom:** 100-240V, 50/60Hz
- **Nennausgangsstrom:** 5V DC, 1A
- **Material:** PMMA
- **Lichtquelle:** LED 0.74W, 5V, 1A

Ein Ladegerät ist in der Produktverpackung enthalten.

## SICHERHEITSHINWEISE ZUM PRODUKT:

- Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen des Produkts sorgfältig durch. Die Sicherheit des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn diese Anweisungen befolgt werden. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.
- Die Lampe ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie ausgestattet. Setzen Sie den Akku keinen Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie immer das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät und Kabel.
- Fassen Sie das Produkt nicht an, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Die Lampe darf nicht verändert oder manipuliert werden; jede Veränderung kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu einer Gefahr werden. Der Hersteller und der Lieferant lehnen jede Verantwortung für veränderte Produkte ab.
- Der Hersteller und der Lieferant übernehmen keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an.
- Bei Verdacht auf Fehlfunktion, Beschädigung oder Verschlechterung stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Händler oder einen qualifizierten Techniker.


## WARTUNG UND PFLEGE:

- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, sollte es durch ein Kabel mit den gleichen Spezifikationen ersetzt werden.
- Das Produkt sollte während der Reinigung nicht an eine Stromquelle angeschlossen sein. Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden, neutralen Reinigungsmittel oder Seife.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten. Setzen Sie die Lampe keinen starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung aus.
- **Schutzart IP54:** Die Lampe ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Dieser Schutz ist nur gewährleistet, wenn die Micro-USB-Buchse ordnungsgemäß verschlossen ist.
- Das Leuchtmittel der Lampe darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen technischen Dienst ausgetauscht werden.

## BETRIEBSANLEITUNG:

1. Die Lampe wird durch Berühren ihrer Oberseite ein- und ausgeschaltet. Um die Lichtintensität einzustellen, berühren Sie denselben Bereich und halten Sie ihn gedrückt: Die Lichtintensität wechselt zwischen 100%, 50% und 25% (siehe Nummer 1 in der Abbildung).

- Um die Farbe zu ändern, berühren Sie den oberen Teil des Sockels, wie in Nummer 2 des Diagramms dargestellt.
- Wenn die Batterie schwach ist, kann die Lampe über den Micro-USB-Anschluss in IP20-geschützten Innenräumen betrieben werden.
- Sie ist für IP54-Außenbereiche geeignet. Verwenden Sie die Leuchte auf einer ebenen, stabilen und kipp sicheren Fläche. Stellen Sie sicher, dass die Micro-USB-Buchse geschlossen ist, bevor Sie die Lampe im Freien verwenden.



#### **AUFLADEN DES AKKUS:**

- Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Ladeanschluss an der Basis der Lampe an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Ein blaues Licht im Micro-USB-Anschluss zeigt an, dass der Ladevorgang läuft (siehe Nummer 3 im Diagramm).
- Laden Sie den Akku mindestens 7 Stunden lang auf, um die volle Kapazität zu erreichen. Das blaue Licht im Micro-USB-Anschluss schaltet sich aus, wenn die Lampe vollständig geladen ist.
- Ein vollständig geladener Akku ermöglicht eine ununterbrochene Nutzung von etwa 12 Stunden.
- Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Akku in den ersten 10 Zyklen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.
- Laden Sie den Akku so schnell wie möglich wieder auf, wenn er leer ist. Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verringern.

#### **AUSTAUSCH DES AKKUS:**

Verwenden Sie nur den Original-Akku-Pack. Verwenden Sie unter keinen Umständen normale Batterien, da dies gefährlich sein kann. Um einen Ersatzakku zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

#### **ENTFERNEN DES AKKUS:**

Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist. Entfernen Sie die untere Abdeckung durch Lösen der vier Schrauben, ziehen Sie den Stecker ab und nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, indem Sie sie abnehmen. Entsorgen Sie die Batterie bei einem geeigneten Recycling-Center.

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.