

**Home & Marker**



**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# **MOODLIGHT**

**Productmodel: M001**



## NL: MOODLIGHT – GEBRUIKERSHANDLEIDING

### Waarschuwing:

- Deze lamp is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij. De batterij mag niet worden blootgesteld aan warmte of zonlicht. Gebruik de lamp niet tijdens het opladen.
- Vermijd elke poging om de armatuur onder welke omstandigheid of druk dan ook te wijzigen, aangezien elke wijziging veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gemodificeerde producten.
- Lampen en lantaarns moeten worden gebruikt in een koele en goed geventileerde omgeving.
- Gebruik een vochtig papieren handdoekje of een katoenen doek om het oppervlak van de armatuur schoon te maken, gevolgd door een droge doek. Gebruik geen corrosieve vloeistoffen (zoals benzine, etc.) omdat deze verkleuring of schade aan de lamp kunnen veroorzaken.
- Als de lamp weinig wordt gebruikt, laad deze dan af en toe op om onherstelbaar capaciteitsverlies of schade door langdurige opslag met een lage batterijspanning te voorkomen.

### Bedieningsinstructies:

- Raak de schakelaar bovenop de lamp aan en houd dezelfde positie vast om te schakelen tussen drie verlichtingskleuren of om de helderheid van het licht aan te passen.
- LICHT DRUK: Schakel tussen witte, neutrale en warme verlichting.
- LANGE DRUK: Schakel tussen verlichtingsniveaus - 100%, 50%, 25%.
- Wanneer de batterij leeg is, kan de lamp binnenshuis worden gebruikt met beschermingsklasse IP20 via een USB-verbinding.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis met IP54-classificatie. Draai het product niet om wanneer het op een horizontaal stevig oppervlak wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de USB-interfaceafdekking gesloten is wanneer u de lamp buitenshuis gebruikt.

### Veelvoorkomende probleemoplossing:

De volgende problemen kunnen optreden als gevolg van overmacht of andere factoren tijdens het logistieke transport:

- Dimbare of niet-functionele verlichting.
- Oplossing: Laad de lamp op voordat u deze gebruikt.

### INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

**Home & Marker**



**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# **MOODLIGHT**

**Productmodel: SS001**



## NL: SFEERLICHT - GEBRUIKERSHANDLEIDING

### PRODUCTPARAMETERS:

- **Nominale ingangsstroom:** 100-240V, 50/60Hz
- **Nominale uitgangsstroom:** 5V DC, 1A
- **Materiaal:** PMMA
- **Lichtbron:** LED 0,74W, 5V, 1A

Een oplader is inbegrepen in de productverpakking.

### PRODUCT VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Lees de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het product zorgvuldig door. De veiligheid van het product kan alleen worden gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.
- De lamp is uitgerust met een oplaadbare lithium batterij. Stel de batterij niet bloot aan warmtebronnen of direct zonlicht.
- Gebruik altijd de door de fabrikant geleverde oplader en kabel.
- Hanteer het product niet terwijl het is aangesloten op een voedingsbron. De lamp mag niet worden gewijzigd of gemanipuleerd; elke wijziging kan de veiligheid in gevaar brengen en de lamp gevaarlijk maken. De fabrikant en leverancier wijzen elke verantwoordelijkheid af voor gemodificeerde producten.
- De fabrikant en leverancier aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of persoonlijke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.
- Dompel het product niet onder in water en hanteer het niet met natte handen.
- Als er een storing, beschadiging of verslechtering wordt vermoed, stop dan met het gebruik en neem contact op met de distributeur of een gekwalificeerde technicus.


### ONDERHOUD EN VERZORGING:

- Als de oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een kabel met dezelfde specificaties.
- Het product mag niet worden aangesloten op een stroombron terwijl het wordt gereinigd. Reinig de lamp met een zachte, vochtige doek met een mild, neutraal schoonmaakmiddel of zeep.
- Vermijd het gebruik van alcohol of reinigingsmiddelen die aceton, ammoniak of andere oplosmiddelen bevatten. Stel de lamp niet bloot aan sterke mechanische belasting of zware vervuiling.
- **IP54-bescherming:** De lamp is beschermd tegen het binnendringen van stof en spatwater. Deze bescherming is alleen gegarandeerd als de micro-USB-aansluiting goed is afgesloten.
- De lichtbron van de lamp mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

1. De lamp wordt in- en uitgeschakeld door de bovenkant aan te raken. Om de lichtintensiteit aan te passen, raakt u hetzelfde gebied aan en houdt u het vast: de lichtintensiteit gaat door 100%, 50% en 25% (zie nummer 1 in het diagram).

2. Om de kleur te veranderen, raak je het bovenste deel van de basis aan zoals getoond in nummer 2 van het diagram.
3. Als de batterij bijna leeg is, kan de lamp werken via de micro-USB-aansluiting in IP20-beschermde binnenruimtes.
4. Geschikt voor IP54-buitenruimten. Gebruik de lamp op een vlakke, stabiele ondergrond, beschermd tegen omvallen. Zorg ervoor dat de micro-USB-aansluiting gesloten is voordat je de lamp buitenshuis gebruikt.



#### **BATTERIJ OPLADEN:**

- Sluit de micro-USB-kabel aan op de oplaadpoort op de voet van de lamp en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Een blauw lampje in de micro-USB-poort geeft aan dat de batterij wordt opgeladen (zie nummer 3 in het diagram).
- Laad de batterij minstens 7 uur op om de volledige capaciteit te bereiken. Het blauwe lampje in de micro-USB-poort gaat uit als de lamp volledig is opgeladen.
- Een volledig opgeladen batterij is goed voor ongeveer 12 uur continu gebruik.
- Voor optimale prestaties van de batterij wordt aanbevolen om de batterij de eerste 10 cycli volledig te ontladen en weer op te laden.
- Laad de batterij zo snel mogelijk op nadat deze leeg is; lange perioden van onbruik met een lege batterij kunnen de levensduur van de batterij verkorten.

#### **VERVANGING VAN DE BATTERIJ:**

Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij. Gebruik in geen geval gewone batterijen, dit kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met de leverancier voor een vervangende batterij.

#### **BATTERIJ VERWIJDEREN:**

Zorg ervoor dat het product niet is aangesloten op een stroombron. Verwijder het bodemdeksel door de vier schroeven los te draaien, maak de connector los en verwijder voorzichtig de batterij door deze los te maken. Gooi de batterij weg bij een geschikt recyclingcentrum.

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.