

Home & Marker

MANUAL DO USUÁRIO

MOODLIGHT

Modelo do produto: M001



PT: MOODLIGHT – MANUAL DO USUÁRIO

Aviso:

- Esta lâmpada está equipada com uma bateria de lítio recarregável. A bateria não deve ser exposta ao calor ou à luz solar. Por favor, não a use enquanto estiver carregando.
- Evite qualquer tentativa de modificar a luminária sob quaisquer circunstâncias ou pressão, pois qualquer alteração pode acarretar riscos de segurança. O fabricante não se responsabiliza por produtos modificados.
- Lâmpadas e lanternas devem ser usadas em um ambiente fresco e ventilado.
- Use uma toalha de papel úmida ou um pano de algodão para limpar a superfície da luminária, seguido de um pano seco. Não use líquidos corrosivos (como gasolina, etc.), pois podem causar descoloração ou danos à lâmpada.
- Se a lâmpada for usada com pouca frequência, carregue-a ocasionalmente para evitar perda irreversível de capacidade ou danos causados por armazenamento prolongado com baixa voltagem da bateria.

Instruções de operação:

- Toque no interruptor na parte superior da lâmpada e mantenha a mesma posição para alternar entre três modos de cor de iluminação ou ajustar o brilho da luz.
- PRESSÃO LEVE: Alterna entre iluminação branca, neutra e quente.
- PRESSÃO LONGA: Alterna entre os níveis de iluminação - 100%, 50%, 25%.
- Quando a bateria estiver esgotada, a lâmpada pode ser usada em ambientes internos com proteção IP20 através de conexão USB.
- Aplicável para uso ao ar livre com classificação IP54. Não inverta o produto quando colocado em uma superfície sólida horizontal. Certifique-se de que a tampa da interface USB esteja fechada quando usada ao ar livre.

Soluções para problemas comuns:

Os seguintes problemas podem surgir devido a força maior ou outros fatores durante o transporte logístico:

- Luz fraca ou não funcional.
- Solução: Carregue a lâmpada antes de usar.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

Home & Marker



MANUAL DO USUÁRIO

MOODLIGHT

Modelo do produto: SS001



PT: MOODLIGHT - MANUAL DO UTILIZADOR

PARÂMETROS DO PRODUTO:

- **Corrente nominal de entrada:** 100-240V, 50/60Hz
- **Corrente nominal de saída:** 5V DC, 1A
- **Material:** PMMA
- **Fonte de luz:** LED 0.74W, 5V, 1A

Um carregador está incluído na embalagem do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO:

- Leia atentamente as instruções de utilização e manutenção do produto. A segurança do produto só pode ser garantida se estas instruções forem seguidas. Guarde estas instruções num local seguro.
- A lâmpada está equipada com uma bateria de lítio recarregável. Não exponha a bateria a fontes de calor ou à luz solar direta.
- Utilize sempre o carregador e o cabo fornecidos pelo fabricante.
- Não manuseie o produto enquanto este estiver ligado a uma fonte de alimentação. A lâmpada não deve ser modificada ou adulterada; qualquer alteração pode comprometer a segurança e torná-la perigosa. O fabricante e o fornecedor declinam qualquer responsabilidade por produtos alterados.
- O fabricante e o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados pela utilização incorrecta do produto.
- Não mergulhe o produto em água nem o manuseie com as mãos molhadas.
- Se houver suspeita de mau funcionamento, danos ou deterioração, interromper a utilização e contactar o distribuidor ou um técnico qualificado.


MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Se o cabo do carregador estiver danificado, deve ser substituído por um com as mesmas especificações.
- O produto não deve ser ligado a uma fonte de alimentação enquanto estiver a ser limpo. Limpe a lâmpada com um pano macio e húmido, utilizando um detergente ou sabão suave e neutro.
- Evite utilizar álcool ou detergentes que contenham acetona, amoníaco ou quaisquer outros solventes. Não exponha a lâmpada a fortes esforços mecânicos ou a sujidade pesada.
- **Proteção IP54:** A lâmpada está protegida contra a entrada de pó e salpicos de água. Esta proteção só é garantida quando a tomada micro-USB está devidamente fechada.
- A substituição da fonte de luz da lâmpada deve ser efectuada exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

1. A lâmpada liga-se e desliga-se tocando na sua parte superior. Para regular a intensidade luminosa, tocar e manter premida a mesma zona: a intensidade luminosa passa por 100%, 50% e 25% (ver o número 1 no esquema).
2. Para mudar a cor, toque na parte superior da base, como indicado no número 2 do esquema.

3. Quando a pilha está fraca, a lâmpada pode funcionar através da ligação micro-USB em espaços interiores com proteção IP20.
4. Adequada para áreas exteriores com proteção IP54. Utilize a lâmpada numa superfície nivelada e estável, protegida contra tombos. Certifique-se de que a tomada micro-USB está fechada antes de utilizar a lâmpada no exterior.



CARREGAMENTO DA BATERIA:

- Ligue o cabo micro-USB à porta de carregamento na base da lâmpada e ligue a outra extremidade a uma tomada eléctrica. Uma luz azul na porta micro-USB indica que o carregamento está a decorrer (consulte o número 3 no diagrama).
- Carregue a bateria durante pelo menos 7 horas para atingir a capacidade total. A luz azul na porta micro-USB desliga-se quando a lâmpada está totalmente carregada.
- Uma bateria totalmente carregada proporciona aproximadamente 12 horas de utilização contínua.
- Para garantir um desempenho ótimo da bateria, recomenda-se que a bateria seja totalmente descarregada e recarregada durante os primeiros 10 ciclos.
- Carregue a bateria assim que possível depois de a ter esgotado; períodos prolongados de desuso com uma bateria vazia podem reduzir a vida útil da bateria.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

Utilize apenas a bateria recarregável original. Não utilize pilhas normais em nenhuma circunstância, pois pode ser perigoso. Para obter uma bateria de substituição, contacte o fornecedor.

REMOÇÃO DA BATERIA:

Certifique-se de que o produto não está ligado a uma fonte de alimentação. Retire a tampa inferior, desapertando os quatro parafusos, desligue o conector e retire cuidadosamente a bateria, destacando-a. Elimine a bateria num centro de reciclagem adequado.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.