CS: NAILJET – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektrická leštička nehtů

SPECIFIKACE VÝROBKU

Výrobek: Elektrická leštička nehtů
Model: F6609-2
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Rozměry: Přibl. 13 × 2 cm

Obsah balení:

- 1x elektrická jednotka pro leštění nehtů
- 1x USB nabíjecí kabel
- 4x vyměnitelné lešticí nástavce

POPIS VÝROBKU

NAILJET je dobíjecí elektrická leštička nehtů určená k leštění a vyhlazování nehtů. Nabízí tři nastavení rychlosti a vyměnitelné brusné hlavice pro různé způsoby péče o nehty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Hlavní jednotku uchovávejte mimo dosah vody a jiných kapalin. Výrobek neponořujte do vody ani jej nevystavujte nadměrné vlhkosti, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo vzniku bezpečnostního rizika.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Používejte pouze dodané nebo kompatibilní brusné hlavice.
- Před výměnou brusné hlavice výrobek vypněte.
- Během používání nevyvíjejte nadměrný tlak na nehet nebo pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, podráždění nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Po použití výrobek očistěte a skladujte jej na suchém místě.

NÁVOD K POUŽITÍ

Změna rychlosti

Výrobek má tři nastavení rychlosti. Stisknutím tlačítka napájení/rychlosti přepínejte mezi dostupnými rychlostmi. Zvolte rychlost vhodnou pro zamýšlené použití.

Indikátor nabíjení

Indikátor nabíjení se nachází na těle výrobku. Indikátor zobrazuje stav nabíjení, když je výrobek připojen ke zdroji napájení.

Výměna brusné hlavice

1. **Před výměnou brusné hlavice výrobek vypněte.**
2. **Jednou rukou pevně držte bílý plastový konektor v horní části výrobku.**
3. **Vytáhněte brusnou hlavici.**
4. **Vložte požadovanou brusnou hlavici do konektoru a před použitím se ujistěte, že je bezpečně upevněna.**

BRUSNÉ HLAVICE A JEJICH POUŽITÍ



1. **Kovová brusná hlavice:** Určena k odstraňování silné, ztvrdlé pokožky a mozolů kolem nehtů. Používejte ji jemně a vyhněte se nadměrnému tlaku.
2. **Brusná hlavice na okraje:** Určena k vyhlazování a úpravě okrajů nehtů, čímž pomáhá dosáhnout čistého a rovnoměrného výsledku.
3. **Jemná brusná hlavice:** Určena k jemnému leštění a vyhlazování povrchu nehtu, díky čemuž nehty vypadají čistě a lépe vyleštěné.
4. **Kotoučová brusná hlavice:** Určena k vyhlazení a konečné úpravě nehtů po pilování, čímž pomáhá vytvořit hladký a rovnoměrný povrch.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním výrobek vypněte.
- Hlavní jednotku neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- V případě potřeby otřete hlavní jednotku měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Před uložením nebo nabíjením nechte výrobek zcela vyschnout.
- Uchovávejte výrobek na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

NABÍJENÍ

- Připojte výrobek k vhodnému USB zdroji napájení pomocí odpovídajícího nabíjecího kabelu. Indikátor nabíjení zobrazí stav nabíjení.
- Výrobek během nabíjení nepoužívejte, pokud není výslovně navržen tak, aby podporoval současné nabíjení a provoz.

Důležité: Nenabíjejte výrobek v blízkosti vody nebo jiných zdrojů vlhkosti.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.