ET: NAILJET – KASUTUSJUHEND

Elektriline küünelakkija

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toode: Elektriline küünelakkija
Mudel: F6609-2
Sisend: 5 V ⎓ 1 A
Aku: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Mõõtmed: U 13 × 2 cm

Pakendi sisu:

- 1x elektriline küünte poleerimisseade
- 1x USB-laadimiskaabel
- 4x vahetatavat poleerimisotsikut

TOOTE KIRJELDUS

NAILJET on laetav elektriline küünte poleerija, mis on mõeldud küünte poleerimiseks ja silumiseks. Sellel on kolm kiiruse seadistust ja vahetatavad lihvimispead erinevateks küünehoolduse toiminguteks.

OHUTUSJUHISED

- Hoidke põhiseade eemal veest ja muudest vedelikest. Ärge kastke toodet vette ega jätke seda liigse niiskuse kätte, kuna see võib toodet kahjustada või põhjustada ohutusriski.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage ainult kaasasolevaid või sobivaid lihvimispäid.
- Enne lihvimispea vahetamist lülitage toode välja.
- Ärge avaldage kasutamise ajal küünele ega nahale liigset survet.
- Lõpetage toote kasutamine kohe, kui tunnete valu, ärritust või ebamugavust.
- Puhastage toode pärast kasutamist ja hoidke seda kuivas kohas.

KASUTUSJUHISED

Kiiruse muutmine

Tootel on kolm kiiruse seadistust. Vajutage toite-/kiirusenuppu, et liikuda saadaolevate kiiruste vahel. Valige kavandatud kasutuseks sobiv kiirus.

Laadimisnäidik

Laadimisnäidik asub toote korpusel. Näidik kuvab laadimisolekut, kui toode on ühendatud toiteallikaga.

Lihvimispea vahetamine

1. **Enne lihvimispea vahetamist lülitage toode välja.**
2. **Hoidke ühe käega kindlalt kinni toote ülaosas olevast valgest plastühendusest.**
3. **Tõmmake lihvimispea välja.**
4. **Sisestage soovitud lihvimispea ühendusse ja veenduge enne kasutamist, et see on kindlalt paigas.**

LIHVIMISPEAD JA NENDE KASUTUS



1. **Metallist lihvimispea:** Mõeldud paksu, kõvastunud naha ja nahapaksendite eemaldamiseks küünte ümbert. Kasutage õrnalt ja vältige liigset survet.
2. **Servade lihvimispea:** Mõeldud küünte servade silumiseks ja viimistlemiseks, aidates saavutada puhta ja ühtlase tulemuse.
3. **Peen lihvimispea:** Mõeldud küünepinna õrnaks poleerimiseks ja silumiseks, jättes küüned puhtaks ja paremini poleerituks.
4. **Ketaslihvimispea:** Mõeldud küünte silumiseks ja viimistlemiseks pärast viilimist, aidates luua sileda ja ühtlase pinna.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

- Enne puhastamist lülitage toode välja.
- Ärge kastke põhiseadet vette ega muusse vedelikku.
- Vajadusel pühkige põhiseadet pehme, kergelt niiske lapiga.
- Laske tootel enne hoiustamist või laadimist täielikult kuivada.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja niiskusest.

LAADIMINE

- Ühendage toode sobiva USB-toiteallikaga, kasutades sobivat laadimiskaablit. Laadimisnäidik kuvab laadimisolekut.
- Ärge kasutage toodet laadimise ajal, välja arvatud juhul, kui see on spetsiaalselt ette nähtud samaaegseks laadimiseks ja kasutamiseks.

Oluline: Ärge laadige toodet vee ega muude niiskusallikate läheduses.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

CE

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.