

HR: NAILJET – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Električni uređaj za poliranje noktiju

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Proizvod: Električni uređaj za poliranje noktiju

Model: F6609-2

Ulazna snaga: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimenzije: Pribl. 13 × 2 cm

Sadržaj pakiranja:

- 1x električni uređaj za poliranje noktiju
- 1x USB kabel za punjenje
- 4x izmjenjiva nastavka za poliranje

OPIS PROIZVODA

NAILJET je punjivi električni uređaj za poliranje noktiju namijenjen poliranju i zaglađivanju noktiju. Ima tri postavke brzine i izmjenjive brusne nastavke za različite primjene u njezi noktiju.

SIGURNOSNE UPUTE

- Držite glavnu jedinicu podalje od vode i drugih tekućina. Nemojte uranjati proizvod u vodu niti ga izlagati prekomjernoj vlazi jer to može oštetiti proizvod ili predstavljati sigurnosni rizik.
- Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili neispravan.
- Držite proizvod izvan dohvata djece.
- Koristite samo priložene ili kompatibilne brusne nastavke.
- Isključite proizvod prije zamjene brusnog nastavka.
- Tijekom uporabe nemojte prekomjerno pritiskati nokat ili kožu.
- Odmah prestanite koristiti proizvod ako osjetite bol, iritaciju ili nelagodu.
- Očistite proizvod nakon uporabe i čuvajte ga na suhom mjestu.

UPUTE ZA UPORABU

Promjena brzine

Proizvod ima tri postavke brzine. Pritisnite tipku za uključivanje/brzinu kako biste se prebacivali između dostupnih brzina. Odaberite brzinu prikladnu za željenu primjenu.

Indikator punjenja

Indikator punjenja nalazi se na kućištu proizvoda. Indikator prikazuje status punjenja dok je proizvod priključen na izvor napajanja.

Zamjena brusnog nastavka

1. Isključite proizvod prije zamjene brusnog nastavka.
2. Jednom rukom čvrsto držite bijeli plastični priključak na vrhu proizvoda.
3. Izvucite brusni nastavak.
4. Umetnite željeni brusni nastavak u priključak i prije uporabe provjerite je li sigurno postavljen.

BRUSNI NASTAVCI I NJIHOVA UPORABA



1. **Metalni brusni nastavak:** Namijenjen uklanjanju debele, otvrdnule kože i žuljeva oko noktiju. Koristite nježno i izbjegavajte prekomjeren pritisak.
2. **Nastavak za rubove:** Namijenjen zaglađivanju i oblikovanju rubova noktiju, pomažući u postizanju urednog i ravnomjernog završnog izgleda.
3. **Fini brusni nastavak:** Namijenjen nježnom poliranju i zaglađivanju površine nokta, ostavljajući nokte čistima i bolje ispoliranima.
4. **Diskasti brusni nastavak:** Namijenjen zaglađivanju i završnoj obradi noktiju nakon turpijanja, pomažući u stvaranju glatke i ravnomjerne površine.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

- Isključite proizvod prije čišćenja.
- Nemojte uranjati glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Po potrebi obrišite glavnu jedinicu mekom, lagano vlažnom krpom.
- Ostavite proizvod da se potpuno osuši prije spremanja ili punjenja.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i vlage.

PUNJENJE

- Priključite proizvod na odgovarajući USB izvor napajanja pomoću odgovarajućeg kabela za punjenje. Indikator punjenja prikazat će status punjenja.
- Nemojte koristiti proizvod tijekom punjenja osim ako je proizvod posebno dizajniran za istodobno punjenje i rad.

Važno: Nemojte puniti proizvod u blizini vode ili drugih izvora vlage.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.