IT: NAILJET – MANUALE D'USO

Lucidatore elettrico per unghie

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Prodotto: Lucidatore elettrico per unghie
Modello: F6609-2
Ingresso: 5 V ⎓ 1 A
Batteria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Dimensioni: Circa 13 × 2 cm

Contenuto della confezione:

- 1x unità elettrica per la lucidatura delle unghie
- 1x cavo di ricarica USB
- 4x punte intercambiabili per la lucidatura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NAILJET è un lucidatore elettrico ricaricabile per unghie, progettato per lucidare e levigare le unghie. È dotato di tre impostazioni di velocità e testine abrasive intercambiabili per diverse applicazioni di cura delle unghie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Tenere l'unità principale lontana dall'acqua e da altri liquidi. Non immergere il prodotto in acqua né esporlo a umidità eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o creare un rischio per la sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare esclusivamente le testine abrasive fornite o compatibili.
- Spegnere il prodotto prima di sostituire la testina abrasiva.
- Non esercitare una pressione eccessiva sull'unghia o sulla pelle durante l'uso.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di dolore, irritazione o fastidio.
- Pulire il prodotto dopo l'uso e conservarlo in un luogo asciutto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Cambio della velocità

Il prodotto dispone di tre impostazioni di velocità. Premere il pulsante di accensione/velocità per passare tra le velocità disponibili. Selezionare la velocità appropriata per l'applicazione desiderata.

Indicatore di ricarica

L'indicatore di ricarica si trova sul corpo del prodotto. L'indicatore mostra lo stato della ricarica mentre il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione.

Sostituzione della testina abrasive

1. **Spegnere il prodotto prima di sostituire la testina abrasiva.**
2. **Tenere saldamente con una mano il connettore in plastica bianca nella parte superiore del prodotto.**
3. **Estrarre la testina abrasiva.**
4. **Inserire la testina abrasiva desiderata nel connettore e assicurarsi che sia fissata saldamente prima dell'uso.**

TESTINE ABRASIVE E LORO UTILIZZO



1. **Testina abrasiva in metallo:** Progettata per rimuovere pelle spessa e indurita e calli intorno alle unghie. Utilizzare delicatamente ed evitare di esercitare una pressione eccessiva.
2. **Testina abrasiva per bordi:** Progettata per levigare e rifinire i bordi delle unghie, contribuendo a ottenere una finitura ordinata e uniforme.
3. **Testina abrasiva fine:** Progettata per lucidare e levigare delicatamente la superficie dell'unghia, lasciando le unghie pulite e più lucide.
4. **Testina abrasiva a disco:** Progettata per levigare e rifinire le unghie dopo la limatura, contribuendo a creare una superficie liscia e uniforme.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Spegnere il prodotto prima della pulizia.
- Non immergere l'unità principale in acqua o in altri liquidi.
- Se necessario, pulire l'unità principale con un panno morbido e leggermente umido.
- Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di conservarlo o ricaricarlo.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

RICARICA

- Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione USB adeguata utilizzando il cavo di ricarica appropriato. L'indicatore di ricarica mostrerà lo stato della ricarica.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica, a meno che non sia specificamente progettato per supportare contemporaneamente la ricarica e il funzionamento.

Importante: Non ricaricare il prodotto vicino all'acqua o ad altre fonti di umidità.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.