LT: NAILJET – NAUDOTOJO VADOVAS

Elektrinis nagų poliruoklis

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminys: Elektrinis nagų poliruoklis
Modelis: F6609-2
Įvestis: 5 V ⎓ 1 A
Akumuliatorius: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Matmenys: Apytiksl. 13 × 2 cm

Pakuotės turinys:

- 1x elektrinis nagų poliravimo įrenginys
- 1x USB įkrovimo laidas
- 4x keičiami poliravimo antgaliai

GAMINIO APRAŠYMAS

NAILJET yra įkraunamas elektrinis nagų poliruoklis, skirtas nagams poliruoti ir lyginti. Jis turi tris greičio nustatymus ir keičiamas šlifavimo galvutes įvairiems nagų priežiūros darbams.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Laikykite pagrindinį įrenginį atokiau nuo vandens ir kitų skysčių. Nemerkite gaminio į vandenį ir nelaikykite jo pernelyg drėgnoje aplinkoje, nes tai gali sugadinti gaminį arba sukelti pavojų saugai.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas arba veikia netinkamai.
- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite tik pridėtas arba suderinamas šlifavimo galvutes.
- Prieš keisdami šlifavimo galvutę išjunkite gaminį.
- Naudodami per stipriai nespauskite nago ar odos.
- Nedelsdami nutraukite gaminio naudojimą, jei jaučiate skausmą, dirginimą ar diskomfortą.
- Po naudojimo gaminį nuvalykite ir laikykite sausoje vietoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Greičio keitimas

Gaminys turi tris greičio nustatymus. Paspauskite įjungimo / greičio mygtuką, kad perjungtumėte galimus greičius. Pasirinkite numatytam naudojimui tinkamą greitį.

Įkrovimo indikatorius

Įkrovimo indikatorius yra ant gaminio korpuso. Indikatorius rodo įkrovimo būseną, kai gaminys prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Šlifavimo galvutės keitimas

1. **Prieš keisdami šlifavimo galvutę išjunkite gaminį.**
2. **Viena ranka tvirtai laikykite baltą plastikinę jungtį gaminio viršuje.**
3. **Ištraukite šlifavimo galvutę.**
4. **Įstatykite norimą šlifavimo galvutę į jungtį ir prieš naudodami įsitikinkite, kad ji tvirtai pritvirtinta.**

ŠLIFAVIMO GALVUTĖS IR JŲ NAUDOJIMAS



1. **Metalinė šlifavimo galvutė:** Skirta storai, sukietėjusiai odai ir nuospaudoms aplink nagus šalinti. Naudokite švelniai ir venkite per didelio spaudimo.
2. **Kraštų šlifavimo galvutė:** Skirta nagų kraštams lyginti ir formuoti, padedant pasiekti tvarkingą ir tolygią apdailą.
3. **Smulki šlifavimo galvutė:** Skirta švelniai poliruoti ir lyginti nago paviršių, kad nagai atrodytų švarūs ir geriau nupoliruoti.
4. **Diskinė šlifavimo galvutė:** Skirta nagams lyginti ir galutinai apdoroti po dildymo, padedant sukurti lygų ir tolygų paviršių.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Prieš valydami išjunkite gaminį.
- Nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį ar kitą skystį.
- Jei reikia, nuvalykite pagrindinį įrenginį minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Prieš laikydami ar įkraudami leiskite gaminiui visiškai išdžiūti.
- Laikykite gaminį vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

ĮKROVIMAS

- Prijunkite gaminį prie tinkamo USB maitinimo šaltinio naudodami atitinkamą įkrovimo laidą. Įkrovimo indikatorius rodys įkrovimo būseną.
- Nenaudokite gaminio įkrovimo metu, nebent jis specialiai sukurtas vienu metu įkrauti ir veikti.

Svarbu: Neįkraukite gaminio šalia vandens ar kitų drėgmės šaltinių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.