

SR: NAILJET – KORISNIČKO UPUTSTVO

Električni uređaj za poliranje noktiju

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Proizvod: Električni uređaj za poliranje noktiju

Model: F6609-2

Ulazna snaga: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimenzije: Pribl. 13 × 2 cm

Sadržaj pakovanja:

- 1x električni uređaj za poliranje noktiju
- 1x USB kabl za punjenje
- 4x zamjenljiva nastavka za poliranje

OPIS PROIZVODA

NAILJET je punjivi električni uređaj za poliranje noktiju namenjen poliranju i zaglađivanju noktiju. Ima tri podešavanja brzine i zamjenljive brusne nastavke za različite primene u nezi noktiju.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Držite glavnu jedinicu dalje od vode i drugih tečnosti. Nemojte potapati proizvod u vodu niti ga izlagati prekomernoj vlazi, jer to može oštetiti proizvod ili predstavljati bezbednosni rizik.
- Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ne radi ispravno.
- Držite proizvod van domašaja dece.
- Koristite samo priložene ili kompatibilne brusne nastavke.
- Isključite proizvod pre zamene brusnog nastavka.
- Tokom upotrebe nemojte prekomerno pritiskati nokat ili kožu.
- Odmah prestanite da koristite proizvod ako osetite bol, iritaciju ili nelagodnost.
- Očistite proizvod nakon upotrebe i čuvajte ga na suvom mestu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Promena brzine

Proizvod ima tri podešavanja brzine. Pritisnite dugme za uključivanje/brzinu da biste prelazili između dostupnih brzina. Izaberite brzinu koja odgovara željenoj primeni.

Indikator punjenja

Indikator punjenja nalazi se na kućištu proizvoda. Indikator prikazuje status punjenja dok je proizvod povezan sa izvorom napajanja.

Zamena brusnog nastavka

1. Isključite proizvod pre zamene brusnog nastavka.
2. Jednom rukom čvrsto držite beli plastični priključak na vrhu proizvoda.
3. Izvucite brusni nastavak.
4. Umetnite željeni brusni nastavak u priključak i pre upotrebe proverite da li je bezbedno postavljen.

BRUSNI NASTAVCI I NJIHOVA UPOTREBA



1. **Metalni brusni nastavak:** Namenjen uklanjanju debele, otvrdnule kože i žuljeva oko noktiju. Koristite ga nežno i izbegavajte prekomeran pritisak.
2. **Nastavak za ivice:** Namenjen zaglađivanju i oblikovanju ivica noktiju, pomažući da se postigne uredan i ravnomeran završni izgled.
3. **Fini brusni nastavak:** Namenjen nežnom poliranju i zaglađivanju površine nokta, ostavljajući nokte čistim i bolje ispoliranim.
4. **Diskasti brusni nastavak:** Namenjen zaglađivanju i završnoj obradi noktiju nakon turpijanja, pomažući da se stvori glatka i ravnomerna površina.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

- Isključite proizvod pre čišćenja.
- Nemojte potapati glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Po potrebi obrišite glavnu jedinicu mekom, blago vlažnom krpom.
- Ostavite proizvod da se potpuno osuši pre odlaganja ili punjenja.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i vlage.

PUNJENJE

- Povežite proizvod sa odgovarajućim USB izvorom napajanja pomoću odgovarajućeg kabla za punjenje. Indikator punjenja će prikazati status punjenja.
- Nemojte koristiti proizvod tokom punjenja osim ako je proizvod posebno dizajniran tako da podržava istovremeno punjenje i rad.

Važno: Nemojte puniti proizvod u blizini vode ili drugih izvora vlage.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: NAILJET – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Електрични уређај за полирање ноктију

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Производ: Електрични уређај за полирање ноктију

Модел: F6609-2

Улазна снага: 5 V $\approx$ 1 A

Батерија: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Димензије: Прибл. 13 × 2 cm

Садржај паковања:

- 1x електрични уређај за полирање ноктију
- 1x USB кабл за пуњење
- 4x заменљива наставка за полирање

ОПИС ПРОИЗВОДА

NAILJET је пуњиви електрични уређај за полирање ноктију намењен полирању и заглађивању ноктију. Има три подешавања брзине и заменљиве брусне наставке за различите примене у нези ноктију.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Држите главну јединицу даље од воде и других течности. Немојте потапати производ у воду нити га излагати прекомерној влази, јер то може оштетити производ или представљати безбедносни ризик.
- Немојте користити производ ако је оштећен или не ради исправно.
- Држите производ ван домаћаја деце.
- Користите само приложене или компатибилне брусне наставке.
- Искључите производ пре замене брусног наставка.
- Током употребе немојте прекомерно притискати нокат или кожу.
- Одмах престаните да користите производ ако осетите бол, иритацију или нелагодност.
- Очистите производ након употребе и чувајте га на сувом месту.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Промена брзине

Производ има три подешавања брзине. Притисните дугме за укључивање/брзину да бисте прелазили између доступних брзина. Изаберите брзину која одговара жељеној примени.

Индикатор пуњења

Индикатор пуњења налази се на кућишту производа. Индикатор приказује статус пуњења док је производ повезан са извором напајања.

Замена брусног наставка

1. Искључите производ пре замене брусног наставка.
 2. Једном руком чврсто држите бели пластични прикључак на врху производа.
 3. Извуците брусни наставка.
 4. Уметните жељени брусни наставка у прикључак и пре употребе проверите да ли је безбедно постављен.
-

БРУСНИ НАСТАВЦИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА



1. **Метални брусни наставка:** Намењен уклањању дебеле, отворднуле коже и жуљева око ноктију. Користите га нежно и избегавајте прекомеран притисак.
 2. **Наставак за ивице:** Намењен заглађивању и обликовању ивица ноктију, помажући да се постигне уредан и равномеран завршни изглед.
 3. **Фини брусни наставка:** Намењен нежном полирању и заглађивању површине нокта, остављајући нокте чистим и боље исполираним.
 4. **Дискасти брусни наставка:** Намењен заглађивању и завршној обради ноктију након турпијања, помажући да се створи глатка и равномерна површина.
-

ЧИШЋЕЊЕ И ЧУВАЊЕ

- Искључите производ пре чишћења.
 - Немојте потапати главну јединицу у воду или било коју другу течност.
 - По потреби обришите главну јединицу меком, благо влажном крпом.
 - Оставите производ да се потпуно осуши пре одлагања или пуњења.
 - Чувајте производ на хладном и сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и влаге.
-

ПУЊЕЊЕ

- Повежите производ са одговарајућим USB извором напајања помоћу одговарајућег кабла за пуњење. Индикатор пуњења ће приказати статус пуњења.
- Немојте користити производ током пуњења осим ако је производ посебно дизајниран тако да подржава истовремено пуњење и рад.

Важно: Немојте пунити производ у близини воде или других извора влаге.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније