

ET: PEDIFIX – KASUTUSJUHE

Multifunktsionaalne elektriline jalaviil

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Ohutu ja nõuetekohase kasutamise tagamiseks järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

- **Toote mudel:** XH-001
- **Nimivõimsus:** 6 W
- **Aku:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Nimisisend:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

TOOTE ÜLEVADE



1. **USB-laadimisport**
2. **Toitenupp**
3. **Kiiruse reguleerimise nupp**

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist laadige toode täielikult täis.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et lihvimispea oleks kindlalt paigaldatud.
- Kasutage toodet ainult puhtal ja kuival nahal.

KASUTUSJUHISED

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda umbes **3 sekundit** all.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage **toitenuppu** uuesti ja hoidke seda umbes **3 sekundit** all.

Kiiruse reguleerimine

Seadme töötamise ajal vajutage lühidalt **kiiruse reguleerimise nuppu**, et vahetada saadaolevate kiiruseseadete vahel.

Lihvimispea vahetamine

Seadmega on kaasas **neli vahetatavat lihvimispead** erineva tugevusega koorimiseks.

- Enne lihvimispea vahetamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud.
- Eemaldage paigaldatud lihvimispea ja kinnitage soovitud asenduspea enne kasutamist kindlalt.

Regulaarseks hoolduseks kasutage peenemaid lihvimispäid ning paksemate nahapaksendite või kareda naha korral jämedamaid lihvimispäid.

LAADIMINE

Ühendage toode sobiva laadimiskaabli abil **5 V = 1 A USB-toiteallikaga**. Laadimise ajal märgutuli vilgub. Kui aku on täielikult laetud, jääb märgutuli pidevalt põlema või kustub, olenevalt toote versioonist. Pärast aku täielikku laadimist ühendage laadija lahti.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja.
- Pärast iga kasutuskorda eemaldage lihvimispea ja puhastage seda pehme harjaga.
- Pühkige põhiseadet pehme, kergelt niiske lapiga.
- Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku.
- Enne seadme uuesti kokkupanemist või hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid täielikult kuivad.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.