

HR: PEDIFIX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Višenamjenska električna turpija za stopala

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Slijedite sve upute kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Model proizvoda:** XH-001
- **Nazivna snaga:** 6 W
- **Baterija:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Ulazna snaga:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

PREGLED PROIZVODA



1. **USB priključak za punjenje**
2. **Gumb za uključivanje/isključivanje**
3. **Gumb za podešavanje brzine**

PRIJE PRVE UPORABE

- Prije prve uporabe potpuno napunite proizvod.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li brusna glava sigurno postavljena.
- Proizvod koristite samo na čistoj i suhoj koži.

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Pritisnite i držite **gumb za uključivanje/isključivanje** približno **3 sekunde** kako biste uključili uređaj.
- Ponovno pritisnite i držite **gumb za uključivanje/isključivanje** približno **3 sekunde** kako biste isključili uređaj.

Podešavanje brzine

Dok uređaj radi, kratko pritisnite **gumb za podešavanje brzine** kako biste se prebacivali između dostupnih postavki brzine.

Zamjena brusne glave

Uređaj se isporučuje s **četiri izmjenjive brusne glave** za različite razine uklanjanja odumrle kože.

- Prije zamjene brusne glave provjerite je li uređaj isključen.
- Uklonite postavljenu brusnu glavu i prije uporabe sigurno pričvrstite željenu zamjensku glavu.

Za redovito održavanje koristite finije brusne glave, a za deblje žuljeve ili grubu kožu koristite grublje brusne glave.

PUNJENJE

Povežite proizvod s **USB izvorom napajanja 5 V --- 1 A** pomoću odgovarajućeg kabela za punjenje. Tijekom punjenja indikatorska lampica treperi. Kada je baterija potpuno napunjena, indikatorska lampica ostaje stalno upaljena ili se isključuje, ovisno o verziji proizvoda. Nakon što se baterija potpuno napuni, odspojite punjač.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj prije čišćenja.
- Nakon svake uporabe uklonite brusnu glavu i očistite je mekom četkicom.
- Glavnu jedinicu obrišite mekom, lagano vlažnom krpom.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Prije ponovnog sastavljanja ili spremanja provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.