

AT: PEDIVIA – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummer: HX-808

Batterie: Li-Ion, 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Ladespannung: 5 V = 1 A

Nennleistung: 5 W

PRODUKTÜBERSICHT



1. Schleifrolle
2. Kontrollleuchte
3. Auswurfmechanismus für die Schleifrolle
4. Ein-/Auswahlmechanismus (OFF / LO / HI)
5. Ladeanschluss

SO ERSETZEN SIE DIE ROLLE

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Auswurfmechanismus an der Oberseite des Geräts und entfernen Sie die vorhandene Rolle.

3. Setzen Sie die neue Rolle ein, indem Sie sie in das Gerät schieben, bis sie sicher einrastet.
4. Schütteln Sie das Gerät leicht, um sicherzustellen, dass die Rolle korrekt eingesetzt ist.
5. Entsorgen Sie die abgenutzte Rolle gemäß den örtlichen Vorschriften.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit: Bei der Verwendung elektrischer Produkte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch.

GEFAHR – Zur Verringerung des Risikos eines Stromschlags

- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es während des Ladevorgangs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel und das Zubehör dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Ziehen Sie nach dem Laden immer den Stecker des Produkts aus der Steckdose.
- Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden könnte.
- Legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Produkts aus der Steckdose.
- Die in diesem Produkt verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung eine Brandgefahr oder das Risiko chemischer Verbrennungen darstellen. Nicht zerlegen, nicht über 200°F (93°C) erhitzen und nicht verbrennen.

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder

Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen.

- Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen oder damit spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Haushaltszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel.
- Das Ladekabel muss an ein USB-Ladegerät der Klasse 2 oder an ein LPS-Netzteil angeschlossen werden, das der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder Wasser ausgesetzt wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten oder defekten Aufsätzen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Halten Sie das Produkt, das Ladekabel und den USB-Netzadapter von heißen Oberflächen fern.
- Schließen Sie das Ladekabel immer zuerst an das Gerät, dann an den Netzadapter und schließlich an die Steckdose an. Zum Trennen entfernen Sie zuerst den Adapter aus der Steckdose und trennen dann das Kabel vom Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im oder am Wasser vorgesehen.
- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden.
- Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor die Batterie entfernt wird.
- Nicht im Freien verwenden und nicht in Umgebungen betreiben, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

HINWEIS

Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

VORSICHT – Zur Verringerung des Verletzungsrisikos

- Nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden.
 - Nicht auf Warzen, Muttermalen oder anderen Hautwucherungen anwenden.
 - Personen mit Diabetes oder hohem Blutdruck sollten vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt oder medizinischen Fachmann konsultieren.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.