

DA: PEDIVIA – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnummer: HX-808

Batteri: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Ladespænding: 5V = 1A

Nominel effekt: 5W

PRODUKTOVERSIGT



1. Sliberulle
2. Indikatorlys
3. Udløserknap til sliberulle
4. Tænd/sluk-knap (OFF / LO / HI)
5. Opladningsport

SÅDAN UDSKIFTER DU RULLEN

1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Tryk på udløserknappen, der sidder på toppen af enheden, og fjern den eksisterende rulle.

3. Sæt den nye rulle i ved at skubbe den ind i enheden, indtil den klikker sikkert på plads.
4. Ryst enheden forsigtigt for at sikre, at rullen er korrekt monteret.
5. Bortskaf den slidte rulle i overensstemmelse med lokale regler.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Generel sikkerhed: Ved brug af elektriske produkter skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

FARE – For at reducere risikoen for elektrisk stød

- Forsøg ikke at tage fat i enheden, hvis den er faldet i vand under opladning. Træk straks stikket ud af stikkontakten.
- Strømkablet og tilbehøret må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Træk altid produktet ud af stikkontakten efter opladning.
- Placer eller opbevar ikke produktet et sted, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
- Placer eller tab ikke produktet i vand eller anden væske.
- Træk stikket ud af produktet før rengøring.
- Batteriet, der bruges i dette produkt, kan udgøre en brandfare eller risiko for kemiske forbrændinger, hvis det behandles forkert. Det må ikke adskilles, opvarmes over 200°F (93°C) eller brændes.

ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade

- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strøm.

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktioner af en ansvarlig person.
- Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede husholdningsformål, som beskrevet i denne manual.
- Brug kun det opladningskabel, der følger med produktet.
- Opladningskablet skal tilsluttes en klasse 2 USB-oplader eller en LPS-strømforsyning, der matcher den spænding, der er angivet på enheden.
- Brug ikke produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det har været tabt eller udsat for vand.
- Brug ikke produktet med beskadigede eller ødelagte tilbehørsdele, da dette kan forårsage personskade.
- Hold produktet, opladningskablet og USB-strømadapteren væk fra opvarmede overflader.
- Tilslut altid opladningskablet først til enheden, derefter til strømadapteren og til sidst til stikkontakten. For at afbryde skal du først fjerne adapteren fra stikkontakten og derefter afbryde kablet fra enheden.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug i eller omkring vand.
- Dette apparat indeholder ikke-udskiftelige batterier.
- Batteriet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale regler.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet før bortskaffelse.
- Apparatet skal være afbrudt fra strømforsyningen, før batteriet fjernes.
- Må ikke bruges udendørs eller i miljøer, hvor aerosolprodukter (sprays) anvendes, eller hvor der administreres ilt.

BEMÆRK

Enheden fungerer ikke under opladning.

FORSIGTIG – For at reducere risikoen for personskade

- Må ikke bruges på irriteret eller beskadiget hud.
 - Må ikke bruges på vorter, modermærker eller andre hududvækster.
 - Personer med diabetes eller forhøjet blodtryk bør konsultere en sundhedsprofessionel, før de bruger denne enhed.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.