

IT: PEDIVIA – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Numero modello: HX-808

Batteria: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Tensione di ricarica: 5V = 1A

Potenza nominale: 5W

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Rullo abrasivo
2. Spia luminosa
3. Pulsante di espulsione del rullo abrasivo
4. Interruttore di accensione (OFF / LO / HI)
5. Porta di ricarica

COME SOSTITUIRE IL RULLO

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Premere il pulsante di espulsione situato sulla parte superiore dell'unità e rimuovere il rullo esistente.

3. Inserire il nuovo rullo facendolo scorrere nel dispositivo fino a quando non scatta saldamente in posizione.
4. Scuotere delicatamente l'unità per assicurarsi che il rullo sia installato correttamente.
5. Smaltire il rullo usurato secondo le normative locali.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza generale: Quando si utilizzano prodotti elettrici, è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

PERICOLO – Per ridurre il rischio di scossa elettrica

- Non afferrare l'unità se è caduta in acqua durante la ricarica. Scollegarla immediatamente dalla presa.
- Il cavo di alimentazione e gli accessori non devono essere immersi in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica dopo la ricarica.
- Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi da cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.
- Non posizionare né far cadere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Scollegare il prodotto prima della pulizia.
- La batteria utilizzata in questo prodotto può comportare un rischio di incendio o di ustioni chimiche se usata in modo improprio. Non smontarla, non riscaldarla oltre 200°F (93°C) e non incenerirla.

AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o lesioni

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla corrente.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, salvo se sorvegliate o istruite da una persona responsabile.
- I bambini non devono usare o giocare con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo per l'uso domestico previsto, come descritto in questo manuale.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito con il prodotto.
- Il cavo di ricarica deve essere collegato a un caricatore USB di Classe 2 o a un alimentatore LPS compatibile con la tensione specificata sull'unità.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato esposto all'acqua.
- Non utilizzare il prodotto con accessori danneggiati o rotti, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Tenere il prodotto, il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione USB lontani da superfici calde.
- Collegare sempre prima il cavo di ricarica al dispositivo, poi all'adattatore di alimentazione e infine alla presa. Per scollegarlo, rimuovere prima l'adattatore dalla presa e poi scollegare il cavo dal dispositivo.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso in acqua o in prossimità dell'acqua.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro secondo le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione prima di rimuovere la batteria.
- Non utilizzare all'aperto né in ambienti in cui vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o viene somministrato ossigeno.

NOTA

L'unità non funzionerà durante la ricarica.

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di lesioni

- Non utilizzare su pelle irritata o lesionata.
 - Non utilizzare su verruche, nei o altre escrescenze cutanee.
 - Le persone con diabete o pressione alta devono consultare un professionista sanitario prima di utilizzare questo dispositivo.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.