

## МК: REDIVIA – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Број на модел: HX-808

Батерија: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Напон на полнење: 5V = 1A

Номинална моќност: 5W

### ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ



1. Брусечки валјак
2. Индикаторско светло
3. Копче за вадење на брусечкиот валјак
4. Прекинувач за вклучување (OFF / LO / HI)
5. Приклучок за полнење

### КАКО ДА ГО ЗАМЕНИТЕ ВАЛЈАКОТ

1. Проверете дали уредот е исклучен.
2. Притиснете го копчето за вадење кое се наоѓа на горниот дел од уредот и отстранете го постојниот валјак.

3. Вметнете нов валјак така што ќе го лизнете во уредот сè додека цврсто не кликне на своето место.
4. Нежно протресете го уредот за да се уверите дека валјакот е правилно поставен.
5. Отфрлете го истрошениот валјак во согласност со локалните прописи.



---

### ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

**Општа безбедност:** При користење електрични производи, секогаш мора да се почитуваат основните безбедносни мерки. Внимателно прочитајте ги сите упатства пред да го користите овој производ.

---

### ОПАСНОСТ – За намалување на ризикот од електричен удар

- Не посегнувајте по уредот ако паднал во вода додека се полни. Веднаш исклучете го од штекерот.
- Кабелот за напојување и додатоците не смеат да се потопуваат во вода или која било друга течност.
- Секогаш исклучувајте го производот од електричниот штекер по полнењето.
- Не поставувајте го и не чувајте го производот на место од каде што може да падне или да биде повлечен во када или мијалник.
- Не ставајте го и не испуштајте го производот во вода или која било друга течност.
- Исклучете го производот од напојување пред чистење.
- Батеријата што се користи во овој производ може да претставува опасност од пожар или хемиски изгореници ако со неа се ракува неправилно. Не ја расклопувајте, не ја загревајте над 200°F (93°C) и не ја горете.

---

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – За намалување на ризикот од изгореници, пожар, електричен удар или повреди

- Никогаш не оставајте го апаратот без надзор додека е приклучен на напојување.

- Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не добиле упатства од одговорно лице.
- Децата не смеат да го користат овој производ ниту да си играат со него.
- Користете го овој производ само за неговата наменска домашна употреба како што е опишано во ова упатство.
- Користете само кабел за полнење што е испорачан со производот.
- Кабелот за полнење мора да биде поврзан на USB полнач од класа 2 или LPS напојување што одговара на напонот наведен на уредот.
- Не користете го производот ако кабелот или приклучокот се оштетени, ако не функционира правилно, или ако паднал или бил изложен на вода.
- Не користете го производот со оштетени или скршени додатоци, бидејќи тоа може да предизвика повреда.
- Чувајте ги производот, кабелот за полнење и USB адаптерот за напојување подалеку од загреани површини.
- Секогаш поврзувајте го кабелот за полнење најпрво со уредот, потоа со адаптерот за напојување, и на крај со штекерот. За исклучување, најпрво извадете го адаптерот од штекерот, а потоа исклучете го кабелот од уредот.
- Овој апарат не е наменет за употреба во вода или во близина на вода.
- Овој апарат содржи батерии што не можат да се заменат.
- Батеријата мора безбедно да се отстрани во согласност со локалните прописи.
- Батеријата мора да се извади од апаратот пред негово отстранување.
- Апаратот мора да биде исклучен од изворот на напојување пред вадење на батеријата.
- Не користете го на отворено или во средини каде што се користат аеросолни производи (спрејови) или каде што се администрира кислород.

---

## ЗАБЕЛЕШКА

Уредот нема да работи додека се полни.

---

## ВНИМАНИЕ – За намалување на ризикот од повреди

- Не користете на иритирана или повредена кожа.
  - Не користете на брадавици, бемки или други кожни израстоци.
  - Лица со дијабетес или висок крвен притисок треба да се консултираат со здравствен работник пред употреба на овој уред.
- 

## УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

# AL: PEDIVIA – MANUALI I PËRDORIMIT

## SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

**Numri i modelit:** HX-808

**Bateria:** Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

**Tensioni i karikimit:** 5V = 1A

**Fuqia nominale:** 5W

## PAMJA E PËRGJITHSHME E PRODUKTIT



1. Rul gërryes
2. Drita treguese
3. Butoni për nxjerrjen e rulit gërryes
4. Ndërprerësi i energjisë (OFF / LO / HI)
5. Porta e karikimit

## SI TË ZËVENDËSONI RULIN

1. Sigurohuni që pajisja të jetë e fukur.
2. Shtypni butonin e nxjerrjes që ndodhet në pjesën e sipërme të njësies dhe hiqni rulin ekzistues.

3. Vendosni rulin e ri duke e rrëshqitur në pajisje derisa të fiksohet në vend me një klikim të sigurt.
4. Tundeni lehtë pajisjen për t'u siguruar që ruli është instaluar siç duhet.
5. Hidhni rulin e konsumuar sipas rregulloreve vendore.



---

## UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

**Siguria e përgjithshme:** Kur përdoren produkte elektrike, gjithmonë duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë. Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë produkt.

---

## RREZIK – Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike

- Mos e kapni pajisjen nëse ka rënë në ujë gjatë karikimit. Shkëputeni menjëherë nga priza.
- Kabloja e energjisë dhe aksesorët nuk duhet të zhyten në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
- Gjithmonë shkëputeni produktin nga priza elektrike pas karikimit.
- Mos e vendosni ose ruani produktin aty ku mund të bjerë ose të tërhiqet në vaskë ose lavaman.
- Mos e vendosni ose mos e hidhni produktin në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
- Shkëputeni produktin nga rryma para pastrimit.
- Bateria e përdorur në këtë produkt mund të paraqesë rrezik zjarri ose djegie kimike nëse keqpërdoret. Mos e çmontoni, mos e ngrohni mbi 200°F (93°C) dhe mos e digjni.

---

## PARALAJMËRIM – Për të zvogëluar rrezikun e djegieve, zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit

- Mos e lini kurrë pajisjen pa mbikëqyrje kur është e lidhur në prizë.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, përveç rasteve kur mbikëqyren ose udhëzohen nga një person përgjegjës.

- Fëmijët nuk duhet ta përdorin ose të luajnë me këtë produkt.
- Përdoreni këtë produkt vetëm për qëllimin e tij të parashikuar shtëpiak, siç përshkruhet në këtë manual.
- Përdorni vetëm kabllon e karikimit të dhënë me produktin.
- Kablloja e karikimit duhet të lidhet me një karikues USB të Klasës 2 ose furnizim energjie LPS që përputhet me tensionin e specifikuar në pajisje.
- Mos e përdorni produktin nëse kabloja ose priza është e dëmtuar, nëse nuk funksionon siç duhet, ose nëse është rrëzuar apo ekspozuar ndaj ujit.
- Mos e përdorni produktin me pjesë shtesë të dëmtuara ose të thyera, pasi kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Mbajeni produktin, kabllon e karikimit dhe adaptorët USB larg sipërfaqeve të nxehta.
- Gjithmonë lidhni fillimisht kabllon e karikimit me pajisjen, pastaj me adaptorët e energjisë dhe në fund me prizën. Për ta shkëputur, hiqni fillimisht adaptorët nga priza, pastaj shkëputni kabllon nga pajisja.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim në ujë ose pranë ujit.
- Kjo pajisje përmban bateri që nuk zëvendësohen.
- Bateria duhet të hidhet në mënyrë të sigurt sipas rregulloreve vendore.
- Bateria duhet të hiqet nga pajisja para asgjësimit.
- Pajisja duhet të shkëputet nga furnizimi me energji para heqjes së baterisë.
- Mos e përdorni jashtë ose në mjedise ku përdoren produkte aerosol (spërkatës) ose ku administrohet oksigjen.

---

## SHËNIM

Pajisja nuk do të funksionojë gjatë karikimit.

---

## KUJDES – Për të zvogëluar rrezikun e lëndimit

- Mos e përdorni mbi lëkurë të irrituar ose të dëmtuar.
  - Mos e përdorni mbi lytha, nishane ose rritje të tjera të lëkurës.
  - Personat me diabet ose tension të lartë të gjakut duhet të këshillohen me një profesionist shëndetësor para përdorimit të kësaj pajisjeje.
- 

## UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.