

SR (LATIN): PEDIVIA – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: HX-808

Baterija: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Napon punjenja: 5V = 1A

Nazivna snaga: 5W

PREGLED PROIZVODA



1. Brusni valjak
2. Indikatorsko svetlo
3. Dugme za izbacivanje brusnog valjka
4. Prekidač za uključivanje (OFF / LO / HI)
5. Priključak za punjenje

KAKO ZAMENITI VALJAK

1. Uverite se da je uređaj isključen.
2. Pritisnite dugme za izbacivanje koje se nalazi na vrhu uređaja i uklonite postojeći valjak.

3. Umetnite novi valjak tako što ćete ga gurnuti u uređaj dok sigurno ne legne na svoje mesto.
4. Lagano protresite uređaj kako biste bili sigurni da je valjak pravilno postavljen.
5. Istrošeni valjak odložite u skladu sa lokalnim propisima.



VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Opšta bezbednost: Pri upotrebi električnih proizvoda osnovne mere bezbednosti moraju se uvek poštovati. Pažljivo pročitajte sva uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.

OPASNOST – Za smanjenje rizika od strujnog udara

- Ne posežite za uređajem ako je tokom punjenja pao u vodu. Odmah ga isključite iz utičnice.
- Kabl za napajanje i dodaci ne smeju se potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nakon punjenja uvek isključite proizvod iz električne utičnice.
- Ne postavljajte niti ne čuvajte proizvod na mestu sa kog može pasti ili biti povučen u kadu ili lavabo.
- Ne stavljajte niti ne ispuštajte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Isključite proizvod iz napajanja pre čišćenja.
- Baterija koja se koristi u ovom proizvodu može predstavljati opasnost od požara ili hemijskih opekotina ako se njome nepravilno rukuje. Nemojte je rastavljati, zagrevati iznad 200°F (93°C) niti spaljivati.

UPOZORENJE – Za smanjenje rizika od opekotina, požara, strujnog udara ili povreda

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva od odgovorne osobe.

- Deca ne smeju koristiti ovaj proizvod niti se igrati njime.
- Ovaj proizvod koristite samo za njegovu predviđenu kućnu namenu kako je opisano u ovom uputstvu.
- Koristite samo kabl za punjenje isporučen sa proizvodom.
- Kabl za punjenje mora biti priključen na USB punjač klase 2 ili LPS izvor napajanja koji odgovara naponu navedenom na uređaju.
- Ne koristite proizvod ako su kabl ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je pao ili bio izložen vodi.
- Ne koristite proizvod sa oštećenim ili polomljenim nastavcima jer to može izazvati povrede.
- Držite proizvod, kabl za punjenje i USB adapter za napajanje dalje od zagrejanih površina.
- Kabl za punjenje uvek prvo povežite sa uređajem, zatim sa adapterom za napajanje, a na kraju u utičnicu. Za isključivanje prvo izvadite adapter iz utičnice, a zatim odspojite kabl sa uređaja.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu u vodi ili u blizini vode.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamenjive.
- Bateriju treba bezbedno odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
- Bateriju treba ukloniti iz uređaja pre odlaganja.
- Uređaj mora biti isključen iz izvora napajanja pre uklanjanja baterije.
- Ne koristite na otvorenom niti u okruženjima gde se upotrebljavaju aerosolni proizvodi (sprejevi) ili gde se primenjuje kiseonik.

NAPOMENA

Uređaj neće raditi tokom punjenja.

OPREZ – Za smanjenje rizika od povreda

- Ne koristiti na nadraženoj ili povređenoj koži.
 - Ne koristiti na bradavicama, mladežima ili drugim kožnim izraslinama.
 - Osobe sa dijabetesom ili visokim krvnim pritiskom treba da se pre upotrebe ovog uređaja posavetuju sa zdravstvenim radnikom.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (CYRILIC): PEDIVIA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА


Број модела: HX-808

Батерија: Li-ion, 3.7V, 300mAh (1.11Wh)

Напон пуњења: 5V = 1A

Називна снага: 5W

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Брусни ваљак
2. Индикаторско светло
3. Дугме за избацивање брусног ваљка
4. Прекидач за укључивање (OFF / LO / HI)
5. Прикључак за пуњење

КАКО ЗАМЕНИТИ ВАЉАК

1. Уверите се да је уређај искључен.
2. Притисните дугме за избацивање које се налази на врху уређаја и уклоните постојећи ваљак.

3. Уметните нови ваљак тако што ћете га гурнути у уређај док сигурно не легне на своје место.
4. Лагано протресите уређај како бисте били сигурни да је ваљак правилно постављен.
5. Истрошени ваљак одложите у складу са локалним прописима.



ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

Општа безбедност: При употреби електричних производа основне мере безбедности морају се увек поштовати. Пажљиво прочитајте сва упутства пре употребе овог производа.

ОПАСНОСТ – За смањење ризика од струјног удара

- Не посежите за уређајем ако је током пуњења пао у воду. Одмах га искључите из утичнице.
- Кабл за напајање и додаци не смеју се потапати у воду или било коју другу течност.
- Након пуњења увек искључите производ из електричне утичнице.
- Не постављајте нити не чувајте производ на месту са ког може пасти или бити повучен у каду или лавабо.
- Не стављајте нити не испуштајте производ у воду или било коју другу течност.
- Искључите производ из напајања пре чишћења.
- Батерија која се користи у овом производу може представљати опасност од пожара или хемијских опекотина ако се њоме неправилно рукује. Немојте је растављати, загревати изнад 200°F (93°C) нити спаљивати.

УПОЗОРЕЊЕ – За смањење ризика од опекотина, пожара, струјног удара или повреда

- Никада не остављајте уређај без надзора док је прикључен на напајање.

- Овај уређај није намењен за употребу особама (укључујући децу) са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или без искуства и знања, осим ако су под надзором или су добиле упутства од одговорне особе.
- Деца не смеју користити овај производ нити се играти њиме.
- Овај производ користите само за његову предвиђену кућну намену како је описано у овом упутству.
- Користите само кабл за пуњење испоручен са производом.
- Кабл за пуњење мора бити прикључен на USB пуњач класе 2 или LPS извор напајања који одговара напону наведеном на уређају.
- Не користите производ ако су кабл или утикач оштећени, ако не ради исправно или ако је пао или био изложен води.
- Не користите производ са оштећеним или поломљеним наставцима јер то може изазвати повреде.
- Држите производ, кабл за пуњење и USB адаптер за напајање даље од загрејаних површина.
- Кабл за пуњење увек прво повежите са уређајем, затим са адаптером за напајање, а на крају у утичницу. За искључивање прво извадите адаптер из утичнице, а затим одспојите кабл са уређаја.
- Овај уређај није намењен за употребу у води или у близини воде.
- Овај уређај садржи батерије које нису заменљиве.
- Батерију треба безбедно одложити у складу са локалним прописима.
- Батерију треба уклонити из уређаја пре одлагања.
- Уређај мора бити искључен из извора напајања пре уклањања батерије.
- Не користите на отвореном нити у окружењима где се употребљавају аеросолни производи (спрејеви) или где се примењује кисеоник.

НАПОМЕНА

Уређај неће радити током пуњења.

ОПРЕЗ – За смањење ризика од повреда

- Не користити на надраженој или повређеној кожи.
 - Не користити на брадавицама, младежима или другим кожним израслинама.
 - Особе са дијабетесом или високим крвним притиском треба да се пре употребе овог уређаја посаветују са здравственим радником.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније