

## SI: PEDIVIA – NAVODILA ZA UPORABO

### SPECIFIKACIJE IZDELKA

Številka modela: HX-808

Baterija: Li-ion, 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Napetost polnjenja: 5 V = 1 A

Nazivna moč: 5 W

### PREGLED IZDELKA



1. Brusilni valj
2. Indikatorska lučka
3. Gumb za sprostitvev brusilnega valja
4. Stikalo za vklop (OFF / LO / HI)
5. Polnilni priključek

### KAKO ZAMENJATI VALJ

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Pritisnite gumb za sprostitvev na vrhu naprave in odstranite obstoječi valj.

3. Vstavite nov valj tako, da ga potisnete v napravo, dokler se varno ne zaskoči na mesto.
4. Napravo nežno pretresite, da se prepričate, da je valj pravilno nameščen.
5. Obrabljen valj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.



---

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

**Splošna varnost:** Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe. Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila.

---

## NEVARNOST – Za zmanjšanje tveganja električnega udara

- Ne segajte po napravi, če je med polnjenjem padla v vodo. Takoj jo izključite iz električne vtičnice.
- Napajalni kabel in dodatki ne smejo biti potopljeni v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Po polnjenju izdelek vedno izključite iz električne vtičnice.
- Izdelka ne postavljajte ali shranjujte na mestu, kjer bi lahko padel ali bil potegnen v kad ali umivalnik.
- Izdelka ne postavljajte ali spuščajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega napajanja.
- Baterija, uporabljena v tem izdelku, lahko ob nepravilni uporabi predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Ne razstavljajte je, ne segrevajte nad 200°F (93°C) in je ne sežigajte.

---

## OPOZORILO – Za zmanjšanje tveganja opeklin, požara, električnega udara ali poškodb

- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila odgovorne osebe.

- Otroci tega izdelka ne smejo uporabljati ali se z njim igrati.
- Ta izdelek uporabljajte samo za njegov predvideni namen v gospodinjstvu, kot je opisano v teh navodilih.
- Uporabljajte samo polnilni kabel, priložen izdelku.
- Polnilni kabel mora biti priključen na polnilnik USB razreda 2 ali na napajalnik LPS, ki ustreza napetosti, navedeni na napravi.
- Izdelka ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana, če ne deluje pravilno ali če je padel na tla oziroma bil izpostavljen vodi.
- Izdelka ne uporabljajte s poškodovanimi ali zlomljenimi nastavki, saj lahko to povzroči poškodbe.
- Izdelek, polnilni kabel in napajalnik USB hranite stran od vročih površin.
- Polnilni kabel vedno najprej priključite na napravo, nato na napajalnik in nazadnje v električno vtičnico. Pri odklopu najprej odstranite napajalnik iz vtičnice, nato odklopite kabel iz naprave.
- Ta naprava ni namenjena uporabi v vodi ali v njeni bližini.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Baterijo je treba odstraniti na varen način v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred odstranitvijo naprave med odpadke je treba baterijo odstraniti iz naprave.
- Pred odstranitvijo baterije mora biti naprava izključena iz napajanja.
- Ne uporabljajte na prostem ali v okoljih, kjer se uporabljajo aerosolni (pršilni) izdelki ali kjer se dovaja kisik.

---

## OPOMBA

Naprava med polnjenjem ne deluje.

---

## POZOR – Za zmanjšanje tveganja poškodb

- Ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži.
  - Ne uporabljajte na bradavicah, znamenjih ali drugih kožnih izrastkih.
  - Osebe s sladkorno boleznijo ali visokim krvnim tlakom naj se pred uporabo te naprave posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom.
- 

## NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.