


IT: PETAGRIND – MANUALE D’USO

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Pulsante di rilascio
2. Testina abrasiva
3. Luce LED
4. Interruttore ON/OFF
5. Cavo di ricarica USB Type-C
6. Testina abrasiva di ricambio
7. Spazzolina per la pulizia

ISTRUZIONI PER LA RICARICA


1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella porta di ricarica del dispositivo.
3. Collegare la porta USB a un power bank, alla porta USB di un computer o a un'altra fonte di alimentazione.
4. Una luce rossa indica che il dispositivo è in carica. Quando è completamente carico, la luce diventa verde.
Il tempo di ricarica è di circa 1,5 ore.

SOSTITUZIONE DELLA TESTINA ABRASIVA

Sostituire la testina abrasiva quando necessario per ottenere i migliori risultati. A seconda della frequenza d'uso e dell'area trattata, la testina potrebbe dover essere sostituita dopo due utilizzi completi.

Spegnere sempre il dispositivo prima della sostituzione.

1. Tenere la testina con una mano e premere il pulsante di rilascio con l'altra. La testina si staccherà verso l'esterno (vedi Figure 6 e 7).
2. Inserire la nuova testina fino a sentire un "clic", che conferma il corretto fissaggio.



Nota: Non utilizzare il dispositivo senza la testina installata correttamente.

Importante: Il dispositivo viene fornito con una testina abrasiva grossa già installata.

CONSERVAZIONE

Riporre il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
Evitare ambienti caldi o umidi.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

Questo dispositivo è progettato esclusivamente per levigare la pelle dei piedi e dei talloni. Non utilizzare su altre parti del corpo.

1. Lavare e asciugare accuratamente la pelle. Non utilizzare su pelle danneggiata o irritata.
2. Verificare che la testina sia fissata correttamente. (Consultare la sezione "Sostituzione della testina" se necessario.)
3. Rimuovere il cappuccio protettivo prima dell'uso.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare il dispositivo. Ha due velocità:
 - Una pressione: velocità bassa
 - Due pressioni: velocità alta
 - O premere due volte rapidamente per attivare direttamente la velocità alta
5. Far scorrere delicatamente il dispositivo (avanti, indietro o lateralmente) sulla pelle ruvida per 2–3 secondi. Non premere con forza – il dispositivo si ferma automaticamente se si applica troppa pressione.
 - Controllare se la pelle è diventata liscia.
 - Ripetere per intervalli di 2–3 secondi fino a ottenere la morbidezza desiderata.
6. Per la pulizia, consultare la sezione "Pulizia".
7. Dopo l'uso, riposizionare il cappuccio protettivo.



ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.