


SK: PETAGRIND – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU



1. Tlačidlo na uvoľnenie
2. Brúsna hlavica
3. LED svetlo
4. Vypínač ON/OFF
5. Nabíjací kábel USB Type-C
6. Náhradná brúsna hlavica
7. Čistiaca kefka

POKYNY NA NABÍJANIE


1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Zasuňte napájací kábel do nabíjacieho portu na zariadení.
3. Zapojte USB koncovku do powerbanky, USB portu počítača alebo iného zdroja napájania.
4. Počas nabíjania svieti červené svetlo. Keď je zariadenie plne nabité, rozsvieti sa zelené svetlo.
Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny.

VÝMENA BRÚSNEJ HLAVICE

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov vymeňte brúsnu hlavicu podľa potreby. V závislosti od frekvencie používania a veľkosti ošetrovanej oblasti môže byť potrebná výmena po dvoch plných použitíach.

Pred výmenou hlavice vždy vypnite zariadenie.

1. Držte hlavicu jednou rukou a druhou stlačte tlačidlo na boku zariadenia. Hlavica sa uvoľní smerom von (pozri obrázky 6 a 7).
2. Zasuňte novú hlavicu, kým nezačujete „cvaknutie“, ktoré značí bezpečné upevnenie.



Poznámka: Zariadenie nepoužívajte bez správne nasadenej brúsnej hlavice.

Dôležité: Zariadenie je z výroby vybavené hrubou brúsnou hlavicom.

SKLADOVANIE

Zariadenie uchovávajte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí.
Nevystavujte ho teplu alebo vlhkosti.

POUŽITIE TOHTO PRODUKTU

Tento produkt je určený len na vyhladzovanie pokožky chodidiel a päty. Nepoužívajte ho na iné časti tela.

1. Očistite a dôkladne osušte pokožku. Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku.
2. Uistite sa, že brúsna hlavica je správne nasadená (v prípade potreby si prečítajte sekciu o výmene hlavice).
3. Odstráňte ochranný kryt.
4. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla. Má dve rýchlosti:
 - Jedno stlačenie – nízka rýchlosť
 - Druhé stlačenie – vysoká rýchlosť
 - Alebo dvojité rýchle stlačenie – priamo vysoká rýchlosť
5. Jemne pohybujte zariadením (dopredu, dozadu alebo do strán) po stvrdnutej pokožke po dobu 2–3 sekúnd. Netlačte. Pri prílišnom tlaku sa zariadenie automaticky zastaví.
 - Skontrolujte, či je pokožka hladká.
 - V prípade potreby postup opakujte v 2–3 sekundových intervaloch.
6. Na čistenie pozrite časť „Čistenie“.
7. Po použití nasuňte ochranný kryt.



POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.