

NL: PETSPRINGLE – GEBRUIKSAANWIJZING

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Model: MY001

Nominale spanning: 220–240 V

Frequentie: 50–60 Hz


Vermogen: 2,5 W

Maximale waterhoogte in het reservoir: 40–45 cm

Maximale waterdoorstroming: 160 L/u

Waterdichtheidsclassificatie: IPX8

ONDERDELENOVERZICHT



1. Uitlaatpijp
2. Drinkbak
3. Waterpomp
4. Filterscherf
5. Onderste reservoir

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Alleen voor gebruik binnenshuis:** Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten of in vochtige omstandigheden zoals regen of extreme temperaturen.
- **Houd de stekker droog:** Dompel de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aansluit of gebruikt.
- **Gebruik alleen de meegeleverde adapter:** Gebruik uitsluitend de originele waterpomp en kabel die bij dit product zijn geleverd. Het gebruik van andere voedingen kan oververhitting of brand veroorzaken.

- **Gebruik het apparaat niet als de stekker of het snoer beschadigd is:** Stop onmiddellijk met gebruiken als het snoer beschadigd is. Neem contact op met uw leverancier voor hulp.
- **Plaats op een stabiele, waterbestendige ondergrond:** Zet de fontein altijd op een vlakke, stabiele ondergrond, uit de buurt van randen, tapijten of watervoelige voorwerpen. Bescherm de omgeving tegen opspattend water.
- **Stekker uittrekken voor reiniging of onderhoud:** Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, bijvult of verplaatst.
- **Toezicht op kinderen en huisdieren:** Hoewel dit product voor huisdieren is bedoeld, moet het onder toezicht worden gebruikt. Laat huisdieren niet op het snoer kauwen of ermee spelen.
- **Niet te vol vullen:** Vul het reservoir niet boven het aanbevolen niveau. Te veel water kan lekkage, elektrische storingen of schade aan interne onderdelen veroorzaken.
- **Houd de pomp vrij van vuil:** Zorg dat de pomp volledig onder water blijft en vrij is van vuil. Een droge pomp kan oververhit raken of beschadigd worden.
- **Schakel uit bij afwezigheid:** Als u voor langere tijd weg bent (bijv. vakantie), trek dan de stekker uit het stopcontact om slijtage of risico's te voorkomen.
- **Regelmatig onderhoud:** Ververs regelmatig het water in het reservoir zodat uw huisdier altijd vers drinkwater heeft. Reinig het filter regelmatig en verwijder vuil om goede prestaties te behouden en lekkage te voorkomen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



1. Vul het onderste reservoir met schoon water.
 2. Plaats het filterscherf stevig op zijn plaats.
 3. Sluit de waterpomp aan op de drinkbak.
 4. Plaats de pomp met drinkbak in het onderste reservoir.
 5. Bevestig de uitlaatpijp en sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.