

EE: PETSPRINGLE – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Tootemudel: MY001

Nimipinge: 220–240 V

Nimissagedus: 50–60 Hz


Nimivõimsus: 2,5 W

Maksimaalne vee tase kausis: 40–45 cm

Maksimaalne veevool: 160 l/h

Veekindlusaste: IPX8

OSADE ÜLEVAADE



1. Väljavoolutorustik
2. Joogauss
3. Vee pump
4. Filtri võrk
5. Alumine kauss

PÕHITURVEESKIRJAD

- **Ainult siseruumides kasutamiseks:** Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seda väljas ega laske vihma, niiskuse või äärmuslike temperatuuride kätte.
- **Hoidke pistik kuivana:** Ärge kunagi kastke toitepistikut vette ega muudesse vedelikesse. Veenduge, et teie käed oleksid kuivad, enne kui pistikusse panete või seadet kasutate.
- **Kasutage ainult kaasasolevat toiteadapterit:** Kasutage ainult seda originaalset veepumpa ja kaablit, mis on selle tootega kaasas. Muude, mittesobivate toiteallikate kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist või tulekahju.

- **Ärge kasutage, kui kaabel või pistik on kahjustatud:** Kui toitejuhe on kahjustatud, lõpetage kohe seadme kasutamine. Pöörduge abi saamiseks oma edasimüüja poole.
- **Paigaldage seade stabiilsele ja veekindlale pinnale:** Asetage purskkaev alati tasasele ja stabiilsele pinnale, eemal servadest, vaipadest või veetundlikest esemetest. Kaitske ümbrust võimalikest pritsmetest.
- **Lülitage seade välja enne puhastamist või hooldust:** Enne puhastamist, täitmist või seadme teisaldamist eemaldage see alati vooluvõrgust.
- **Jälgige lapsi ja lemmikloomi:** Kuigi seade on mõeldud lemmikloomadele, kasutage seda alati järelvalve all. Ärge lubage lemmikloomadel toitejuhet närida või mängida sellega.
- **Ärge ületäitke:** Ärge ületage soovitatud veetaset. Ületäitumine võib põhjustada lekkeid, elektririkkeid või sisemisi kahjustusi.
- **Hoidke pump vabana ummistustest:** Veenduge, et veepump oleks täielikult vee all ja takistusteta. Kuivkasutus võib põhjustada ülekuumenemist või kahjustusi.
- **Lülitage seade välja, kui olete pikalt eemal:** Kui plaanite pikemalt kodust eemal olla (näiteks puhkusel), ühendage seade vooluvõrgust lahti, et vältida liigset kulumist või riske.
- **Korrapärane hooldus:** Vahetage regulaarselt vett kausis, et teie lemmikloom saaks alati juua puhast vett. Puhastage regulaarselt filtrit ja eemaldage mustus, et tagada optimaalne töö ja vältida lekkimist.

PAIGALDAMISE JUHEND



1. Täitke alumine kauss puhta veega.
 2. Paigaldage filtri võrk kindlalt oma kohale.
 3. Ühendage veepump joogikausiga.
 4. Asetage veepump ja joogikauss alumisse kaussi.
 5. Kinnitage väljavoolutorustik ja ühendage seade vooluvõrku.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.