

RO: PETSPRINGLE – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE PRODUSULUI

Model produs: MY001

Tensiune nominală: 220–240 V

Frecvență nominală: 50–60 Hz


Putere nominală: 2,5 W

Înălțimea maximă a nivelului apei în bazin: 40–45 cm

Debit maxim de apă: 160 L/h

Grad de protecție la apă: IPX8

PREZENTAREA COMPONENTELOR



1. Țeavă de evacuare
2. Castron pentru băut
3. Pompă de apă
4. Filtru
5. Bazin inferior

NOTAȚII DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- **Doar pentru utilizare în interior:** Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz casnic în interior. Nu îl folosiți în exterior și nu îl expuneți la ploaie, umiditate sau temperaturi extreme.
- **Păstrați ștecherul uscat:** Nu scufundați niciodată ștecherul în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate înainte de a conecta sau opera aparatul.
- **Folosiți doar adaptorul de alimentare furnizat:** Utilizați doar pompa de apă și cablul original furnizate cu acest produs. Utilizarea unor surse de alimentare incompatibile poate duce la supraîncălzire sau incendiu.

- **Nu utilizați dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate:** Dacă cablul de alimentare este deteriorat, opriți imediat utilizarea și contactați furnizorul pentru asistență.
- **Așezați pe o suprafață stabilă și rezistentă la apă:** Plasați întotdeauna fântâna pe o suprafață plană, stabilă, departe de margini, covoare sau obiecte sensibile la apă. Protejați zona înconjurătoare de eventualele stropiri.
- **Deconectați înainte de curățare sau întreținere:** Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare, reumplere sau mutare.
- **Supravegheați copiii și animalele de companie:** Deși este conceput pentru animale de companie, acest produs trebuie folosit sub supraveghere. Nu permiteți animalelor să roadă sau să se joace cu cablul de alimentare.
- **Nu umpleți excesiv:** Evitați depășirea nivelului recomandat de apă. Umplerea excesivă poate cauza scurgeri, defecte electrice sau deteriorarea componentelor interne.
- **Păstrați intrarea pompei curate:** Asigurați-vă că pompa de apă este complet scufundată și fără resturi. Funcționarea pompei fără apă poate duce la supraîncălzire sau deteriorare.
- **Opriți aparatul dacă lipșiți pentru perioade lungi:** Dacă plecați de acasă pentru o perioadă lungă (de ex. vacanță), deconectați fântâna pentru a preveni uzura inutilă sau riscurile.
- **Întreținere regulată:** Schimbați apa din bazin regulat pentru ca animalul dvs. să aibă mereu apă curată. Curățați filtrul periodic și îndepărtați resturile pentru a menține performanța optimă și a preveni scurgerile.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



1. Umpleți bazinul inferior cu apă curată.
 2. Montați filtru de plasă în poziție sigură.
 3. Conectați pompa de apă la castronul de băut.
 4. Așezați ansamblul pompei și castronului în bazinul inferior.
 5. Conectați țeava de evacuare și conectați aparatul la sursa de curent.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.