

CZ: PETSPRINGLE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU

Model produktu: MY001

Jmenovité napětí: 220–240 V

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz


Jmenovitý příkon: 2,5 W

Maximální výška hladiny vody v nádobě: 40–45 cm

Maximální průtok vody: 160 l/h

Stupeň vodotěsnosti: IPX8

PŘEHLED SOUČÁSTÍ




1. Výstupní trubice
2. Miska na pití
3. Vodní čerpadlo
4. Filtrační síto
5. Spodní nádoba

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Pouze pro vnitřní použití:** Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku ani jej nevystavujte dešti, vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- **Uchovávejte zástrčku v suchu:** Nikdy neponořujte zástrčku do vody ani jiné kapaliny. Před zapojením nebo použitím zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
- **Používejte pouze dodaný napájecí adaptér:** Používejte výhradně originální čerpadlo a kabel dodaný s tímto produktem. Použití jiných napájecích zdrojů může způsobit přehřátí nebo požár.

- **Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená:** Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě zařízení přestaňte používat a kontaktujte dodavatele.
- **Umístěte na stabilní, voděodolný povrch:** Vždy umístěte fontánu na rovný, stabilní povrch, mimo okraje, koberce nebo předměty citlivé na vodu. Chraňte okolí před případným rozlitím.
- **Odpojte zařízení před čištěním nebo údržbou:** Vždy před čištěním, doplňováním vody nebo přemístěním zařízení odpojte napájení.
- **Dohlížejte na děti a domácí zvířata:** I když je produkt určen pro zvířata, měl by být používán pod dohledem. Nedovolte zvířatům, aby žvýkala napájecí kabel nebo si s ním hrála.
- **Nepřepĺňujte:** Nepřekračujte doporučenou hladinu vody. Přepĺnění může způsobit únik vody, poruchu nebo poškození zařízení.
- **Udržujte vstup čerpadla čistý:** Zajistěte, aby bylo čerpadlo vždy zcela ponořené a zbavené nečistot. Provoz „nasucho“ může způsobit přehřátí nebo poškození.
- **Vypněte při delší nepřítomnosti:** Pokud budete delší dobu mimo domov (např. na dovolené), odpojte fontánu ze zásuvky, abyste předešli opotřebení nebo riziku.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně měňte vodu v nádobě, aby měl váš mazlíček vždy přístup k čerstvé vodě. Pravidelně čistěte filtr a odstraňujte nečistoty pro optimální výkon a zabránění úniku vody.

NÁVOD K INSTALACI



1. Naplňte spodní nádobu čistou vodou.
2. Bezpečně nasadte filtrační síto.
3. Připojte vodní čerpadlo k misce na pití.

4. Vložte sestavu čerpadla a misky do spodní nádoby.
 5. Připojte výstupní trubici a zapojte jednotku do elektrické sítě.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.