

SI: PETSPRINGLE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model izdelka: MY001

Nazivna napetost: 220–240 V

Nazivna frekvenca: 50–60 Hz


Nazivna moč: 2,5 W

Največja višina vodne gladine v posodi: 40–45 cm

Največji pretok vode: 160 L/h

Vodoodpornost: IPX8

PREGLED DELOV



1. Izlivalna cev
2. Posoda za pitje
3. Vodna črpalka
4. Filter
5. Spodnja posoda

OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- **Samo za notranjo uporabo:** Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v notranjih gospodinjstvih. Ne uporabljajte je na prostem in je ne izpostavljajte dežju, vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- **Ohranite vtikač suh:** Nikoli ne potaplajte napajalnega vtikača v vodo ali katero koli drugo tekočino. Pred priklopom ali uporabo naprave poskrbite, da imate suhe roke.
- **Uporabljajte samo priloženi napajalnik:** Uporabljajte le originalno vodno črpalko in kabel, priložena temu izdelku. Uporaba drugih nezdružljivih virov napajanja lahko povzroči pregrevanje ali požar.

- **Ne uporabljajte, če je kabel ali vtičak poškodovan:** Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte z uporabo. Obrnite se na svojega dobavitelja za nadaljnjo pomoč.
- **Postavite na stabilno, vodoodporno površino:** Fontano vedno postavite na ravno, stabilno površino, stran od robov, preprog ali predmetov, občutljivih na vodo. Zaščitite okolico pred morebitnimi pršenji.
- **Izklopite pred čiščenjem ali vzdrževanjem:** Napravo vedno izklopite iz napajanja pred čiščenjem, dolivanjem vode ali premikanjem.
- **Nadzirajte otroke in hišne ljubljence:** Čeprav je izdelek namenjen živalim, ga uporabljajte pod nadzorom. Živali ne smejo gristi ali se igrati z napajalnim kablom.
- **Ne prekoračite maksimalne količine vode:** Ne prekoračite priporočene količine vode. Prekomerno polnjenje lahko povzroči puščanje, električne okvare ali poškodbe notranjih delov.
- **Ohranite dovod črpalke čist:** Poskrbite, da bo vodna črpalka ves čas popolnoma potopljena in brez umazanije. Suho delovanje črpalke lahko povzroči pregrevanje ali poškodbe.
- **Izklopite med daljšo odsotnostjo:** Če boste dlje časa odsotni (npr. dopust), izklopite fontano iz električnega omrežja, da preprečite nepotrebno obrabo ali tveganje.
- **Redno vzdrževanje:** Vodo v posodi redno menjajte, da bo vaš ljubljeneček imel vedno dostop do sveže pitne vode. Redno čistite filter in odstranjujte umazanijo, da ohranite optimalno delovanje in preprečite puščanje.

NAVODILA ZA NAMESTITEV



1. Spodnjo posodo napolnite s čisto vodo.
 2. Filter varno namestite na svoje mesto.
 3. Priključite vodno črpalko na posodo za pitje.
 4. Skupaj s črpalko in posodo za pitje vse postavite v spodnjo posodo.
 5. Priključite izlivno cev in priključite napravo na vir napajanja.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.