

HR: PETSPRINGLE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: MY001

Nazivni napon: 220–240 V

Nazivna frekvencija: 50–60 Hz


Nazivna snaga: 2,5 W

Maksimalna visina razine vode u posudi: 40–45 cm

Maksimalni protok vode: 160 L/h

Otpornost na vodu: IPX8

PREGLED DIJELOVA



1. Izlazna cijev
2. Zdjela za piće
3. Vodena pumpa
4. Filter
5. Donja posuda

OSNOVNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- **Samo za unutarnju upotrebu:** Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za unutarnju kućnu uporabu. Ne koristite ga na otvorenom niti ga izlažite kiši, vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- **Održavajte utikač suhim:** Nikada nemojte uranjati utikač u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu. Prije uključivanja ili rukovanja uređajem provjerite da su vam ruke suhe.
- **Koristite samo priloženi naponski adapter:** Koristite isključivo originalnu pumpu i kabel isporučene uz ovaj proizvod. Upotreba drugih, nekompatibilnih izvora napajanja može uzrokovati pregrijavanje ili požar.

- **Ne koristite ako je kabel ili utikač oštećen:** Ako je kabel oštećen, odmah prekinite uporabu. Obratite se dobavljaču za daljnje upute.
- **Postavite na stabilnu, vodootpornu površinu:** Fontanu uvijek postavite na ravnu, stabilnu površinu, dalje od rubova, tepiha ili predmeta osjetljivih na vlagu. Zaštitite okolinu od mogućeg prskanja.
- **Isključite prije čišćenja ili održavanja:** Uređaj uvijek isključite iz napajanja prije čišćenja, dolijevanja vode ili premještanja.
- **Nadzirite djecu i kućne ljubimce:** Iako je uređaj dizajniran za kućne ljubimce, koristite ga pod nadzorom. Ne dopustite ljubimcima da grizu ili se igraju s kabelom.
- **Ne prelijevajte vodu:** Ne prelazite preporučenu razinu vode. Prekomjerno punjenje može uzrokovati curenje, električne kvarove ili oštećenje unutarnjih komponenti.
- **Održavajte ulaz pumpe čistim:** Pobrinite se da pumpa ostane potpuno uronjena i čista od nečistoća. Rad pumpe bez vode može uzrokovati pregrijavanje ili kvar.
- **Isključite tijekom duže odsutnosti:** Ako ćete dulje biti odsutni (npr. na odmoru), isključite fontanu iz struje kako biste spriječili nepotrebno trošenje ili rizik.
- **Redovito održavanje:** Redovito mijenjajte vodu u posudi kako bi vaš ljubimac uvijek imao pristup svježoj vodi. Čistite filter i uklanjajte nečistoće kako biste osigurali optimalan rad i spriječili curenje.

UPUTE ZA INSTALACIJU



1. Napunite donju posudu čistom vodom.
 2. Sigurno postavite filter na svoje mjesto.
 3. Povežite vodenu pumpu s posudom za piće.
 4. Postavite sklop pumpe i posude za piće u donju posudu.
 5. Pričvrstite izlaznu cijev i spojite uređaj na izvor napajanja.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.